



BALADEUSE D'ATELIER REF 02156



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT
AVANT TOUTE UTILISATION



1 REGLES DE SECURITE

ATTENTION ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

1. **Eviter les environnements dangereux.** Cette lampe n'est pas étanche à l'eau. Ne pas l'utiliser dans des endroits humides ou mouillés.
2. Ne pas manipuler pas cette lampe ou ne pas essayer de la brancher avec les mains humides ou mouillées. Ne jamais tenter de ramasser la lampe tombée à l'eau lorsque celle-ci est branchée ; cela pourrait entraîner une électrocution fatale.
3. La lampe est prévue pour être utilisée en tant qu'éclairage à l'intérieur des locaux, dans un endroit sec.
4. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères explosives ou inflammables.
5. Maintenir les enfants ou les spectateurs à l'écart de la zone de travail.
6. Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, de lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Faire remplacer immédiatement les cordons endommagés par une personne qualifiée : Risque de choc électrique.
7. S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
8. Ne pas se précipiter. Etre vigilant et attentif. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment : meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues. Attention au cordon électrique d'alimentation : risque de chutes s'il traîne sur le sol.
9. Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
10. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles de la lampe. La lampe doit être utilisée avec une tension de 220V.
11. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à l'entretien ou la vérification de la lampe, changement d'ampoule.
12. Vérifier soigneusement le dispositif de protection ou toute autre pièce endommagée pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction.
13. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
14. Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
15. S'assurer que le câble d'extension est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
16. Ne jamais utiliser la lampe sans la garde protectrice.
17. Avant d'installer l'ampoule, arrêter l'alimentation d'énergie.
18. Ne pas toucher la garde protectrice en métal de la lampe pendant l'utilisation de lampe ou tout de suite après son utilisation : risque d'échaudage.
19. Lors du changement de l'ampoule, ne pas laisser l'eau entrer dans l'adaptateur de

lampe : risque de court-circuit

20. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

21. Utiliser une lampe de tungstène à culot E27, de puissance de 60W ou de moins.

2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		02156	
Type de culot	E 27	longueur	400 mm
IP	20	poignée	Anti-dérapante
Classe de protection	2	fixation	Pince - crochet
Tension (en V)	220 V – 60Wmaxi	Câble	5 m – H05RNF
Interrupteurs	Sur le produit	Ampoule	Non fournie

Facile à utiliser et à suspendre, cette baladeuse s'adapte à tous vos besoins.

Une garde protectrice est montée sur le support de lampe, afin d'éviter le contact direct avec le conducteur et de garantir une protection par rapport à l'ampoule.

3 INSTALLATION

3.1 Installation d'ampoule :



Ne pas manipuler l'ampoule avec les mains humides à empêcher la décharge électrique.

En remplaçant l'ampoule, ne pas laisser l'eau entrer dans l'adaptateur de lampe, afin d'empêcher le court-circuit.

Ce produit s'applique à la lampe de tungstène pour le support E27 qui a la puissance de 60W ou de moins

- Ouvrir la garde protectrice, et installer une ampoule de Max.60W E27 sur l'adaptateur de lampe. Après avoir vissée l'ampoule, fermer la garde.
- Avant de la brancher, vérifier qu'il n'y a aucun dommage sur la baladeuse : état des pièces, position, présence d et toutes les pièces de la lampe se détachent.
- Pour utiliser la lampe, fixer la lampe à une position sûre et fiable facilitant le travail. Brancher ensuite sur le secteur d'alimentation en respectant les caractéristiques indiquées sur la baladeuse. Mettre l'interrupteur sur "I" pour allumer la baladeuse. Lorsque la baladeuse n'est pas utilisée, mettre l'interrupteur sur "0" et débrancher la du secteur d'alimentation électrique.

ATTENTION ! Les caractéristiques de la plaque signalétique doivent correspondre à celles de la source d'alimentation. Avant d'utiliser votre outil, se familiariser avec toutes les commandes et les consignes de sécurité.

3.2 Utilisation de la lampe.

- Brancher le cordon d'alimentation sur une prise murale de 230V. Appuyer sur l'interrupteur situé sur la poignée pour allumer la baladeuse.

ATTENTION ! Lorsque vous suspendez la lampe par son crochet, ne pas secouer la lampe. Le crochet n'est pas prévu pour supporter un poids supplémentaire. Ne pas fixer ou suspendre un objet sur la lampe. Cela pourrait entraîner un risque de casses.

4 MAINTENANCE

Nettoyer régulièrement la saleté et les dépôts accumulés en utilisant un chiffon doux et légèrement humide.

Veiller à maintenir la prise électrique sèche.

Ne jamais immerger une partie de la lampe dans une solution pour la nettoyer.

Ne pas utiliser de solvants tels que de l'essence, de la térébenthine, etc. pour nettoyer la baladeuse

Câble d'extension endommagé : son remplacement ne peut être réalisé que par le fabricant, son service de maintenance ou une personne de qualification équivalente.

4.1 Changement de l'ampoule

- Retirer la garde protectrice.
- Dévisser l'ampoule en place, tout en maintenant fermement la poignée.
- Retirer l'ampoule défectueuse et insérer la nouvelle ampoule dans le support, puis la visser pour qu'elle reste bien en place
- Remettre la garde protectrice.
- Si le défaut persiste après remplacement de l'ampoule, faire vérifier la baladeuse par une personne qualifiée et agréée.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Basse Tension 2014/35/UE.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.