

AVERTISSEMENT

Avant utilisation, vérifier l'état général de la baladeuse, notamment le câble d'alimentation : **le câble extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut être remplacé; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.**

Utilisation : fixer la baladeuse de manière stable et sûre pour faciliter le travail, puis connecter la fiche à la source d'alimentation.

-Avant utilisation, lire attentivement les instructions d'utilisation.

-Utilisation en intérieur uniquement

-Si la baladeuse n'est pas utilisée, la débrancher du réseau d'alimentation.

-Si la baladeuse n'est pas utilisé pendant une longue période, la stocker dans un endroit sec et propre.

-Si la baladeuse n'est pas utilisée, la garder hors de la portée des enfants pour éviter tout accident.

Ce Produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants.

Si la baladeuse ne s'allume pas après la mise sous tension, débrancher du réseau d'alimentation, et contacter le service après-vente.



Modèle		02173
Alimentation, Puissance		230 V – 50Hz – 8 W
Protection	Classe	Classe II
	Indice IP	IP20
Câble		5m - H05RNF - 2x0,75mm ²
Poids		0.33 kg

Ballast électronique dans la poignée - Non antidéflagrant – Ne jamais modifier le câble
Ne pas ouvrir la baladeuse - Pour utilisation intérieur uniquement.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2004/108/EC, à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/EC, à la directive Basse tension 2006/95/EC, à la directive Basse tension 2014/35/EC.

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.



Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.