



BALADEUSE NEON XXL REF 02292

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		02292		Indicateur de batterie Chargeur 230V/12V et cordon allume-cigare 12V
LED	128 (384 lumens)	Fixation	Support (1030 à 1650 mm) Crochet	
Batterie	Li-ion 7.2 2200mAh	IP	54	
temps de charge	5 h	Autonomie	5 à 6 h	
Poids	3.2 kg	Dim. seule	1120 x 10 cm	

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



ATTENTION ! Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

1 REGLES DE SECURITE

1. NE JAMAIS démonter le corps de la baladeuse.
2. Ne pas laisser tomber : risques de défaillance et / ou de rupture
3. NE PAS entreposer la baladeuse dans des conditions de chaleur extrême, NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur – Ne pas laisser exposer en plein soleil pour une longue période
4. NE PAS diriger la lumière des LEDS vers les yeux de l'homme ou des animaux : risque de lésion oculaire grave
5. Ne pas poser d'éléments sur le produit lorsqu'il est allumé (serviette, feuille,...)
6. Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
7. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
8. Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté : coque de protection LEDS endommagée, fissurée, ...
9. Aucune modification sur le produit ne doit être réalisée.
10. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères explosives ou inflammables.
11. L'entretien ou la maintenance effectué par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes. Contacter le service après-vente avant toute intervention sur ce produit.
12. Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur
13. Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la baladeuse : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
14. Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fournis. NE PAS recharger la baladeuse avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
15. Le chargeur doit être utilisé dans un endroit adapté (jamais à l'extérieur, dans une zone humide ou à proximité de matières inflammables
16. Le laisser refroidir avant de le ranger
17. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
18. Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
19. S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
20. Attention au cordon électrique d'alimentation du chargeur : risque de chutes s'il traîne sur le sol.
21. Etre vigilant et attentif lors de l'utilisation de ce produit.
22. Stocker la baladeuse dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.



2 PRESENTATION



- 1 - Interrupteur
- 2 – Crochet
- 3 – Support Alu

3 UTILISATION

Facile à utiliser et à suspendre, cette baladeuse s'adapte à tous vos besoins. Les crochets du support de la baladeuse sont revêtus de caoutchouc pour éviter d'abimer la carrosserie ou d'autres supports. Fixée sous le capot de la voiture, elle permet l'éclairage intégral du moteur. La baladeuse peut être utilisée sans le support capot, à l'aide du crochet de suspension.

- Avant de la positionner, vérifier qu'il n'y a aucun dommage sur la baladeuse : état des pièces, position et présence de toutes les pièces.
- Pour utiliser la baladeuse, fixer le support de part et d'autre du capot (extension de 1030 à 1650 mm) et y accrocher la baladeuse. La fixer à une position sûre et fiable facilitant le travail..
- Mettre l'interrupteur sur "I" pour allumer la baladeuse. Lorsque la baladeuse n'est pas utilisée, mettre l'interrupteur sur "O".

ATTENTION ! Lorsque vous suspendez la baladeuse par son crochet, ne la pas secouer. Le crochet n'est pas prévu pour supporter un poids supplémentaire. Ne pas fixer ou suspendre un objet sur la lampe : risques de détérioration.

4 MAINTENANCE

ATTENTION : S'assurer que l'interrupteur de la baladeuse est sur position « OFF ». Ne pas procéder à la maintenance ou l'entretien si la baladeuse est en charge.

Nettoyer régulièrement la saleté et les dépôts accumulés en utilisant un chiffon doux et légèrement humide.

Ne jamais immerger une partie de la baladeuse dans une solution pour la nettoyer.

Ne pas utiliser de solvants tels que de l'essence, de la térébenthine, etc. pour nettoyer la baladeuse

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité électrique 2004/108/EC, à la Directive Basse Tension 2006/95/EC

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.