

	INSTRUCTIONS				
	(Généralités/Montage/Sécurité/Entretien/Garantie)				

7) CONDITIONS DE GARANTIE

7.1 - NOUS GARANTISSONS QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE DEFAUTS DE MATERIAUX ET DE FABRICATION POUR UNE DUREE D'1 (UN) AN A COMPTER DE LA DATE DU PREMIER ACHAT.

7.2 -LE TEMPS NECESSAIRE POUR RESOUDRE D'EVENTUELS PROBLEMES (MAXI 30 JOURS) SOUS GARANTIE S'AJOUTERA A LA FIN DE LA GARANTIE

7.3 - TOUTES LES NON-CONFORMITES A LA PRODUCTION ET AU MONTAGE SERONT REPAREES GRATUITEMENT AU CENTRE DE S.A.V.

7.4 - LA PRESENTE GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS DANS LES CAS SUIVANTS :

A) DOMMAGE RESULTANT D'UNE UTILISATION ABUSIVE, DU DEFAUT D'ASSEMBLAGE OU DU NON-RESPECT DE LA NOTICE.

B) REPARATION EFFECTUEE PAR UNE STATION DE S.A.V. NON AGREEE OU PAR LE CLIENT.

C) SI NOS TECHNICIENS S'APERCOIVENT QUE CE N'EST PAS UN DEFAUT DE FABRICATION.

7.5 -SI LE MEME PROBLEME APPARAIT SUR LE PRODUIT UNE DEUXIEME FOIS, OU S'IL Y A QUATRE PROBLEMES DIFFERENTS PENDANT LA DUREE DE GARANTIE ET QUE LE CENTRE DE S.A.V. S'APERCOIT QUE CELA NE PEUT ETRE RESOLU SOUS 30 JOURS MAXI, IL REMPLACERA L'ENSEMBLE PAR UN NEUF.

8) AIDE

CHER CLIENT,

MERCI DE NOUS AVOIR CHOISIS.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, DES DEMANDES OU DES RECLAMATIONS, N'HESITEZ PAS A


CONTACTER NOTRE SERVICE APRES-VENTE.

	INSTRUCTIONS				
	(Généralités/Montage/Sécurité/Entretien/Garantie)				

NOM : GRAISSEURS MOBILES 50-60KG/180-220KG

MODELES : 07243 - 10377

1) COMPOSANTS



A) POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE, RAPPORT 50:1 / ENTREE D'AIR 1/4"-SORTIE DE GRAISSE 1/4"

LONG. TUBE D'ASPIRATION :

POUR LE 10377 ; 740 mm

POUR LE 07243 ; 940 mm

B)FLEXIBLE DE RACCORD DE LA POMPE AU PISTOLET (1/4"-4 m)

C) CAPOT DE FUT ;

POUR 10377 ; Ø420 mm

POUR 07243 ; Ø600 mm

D) PLAQUE SUIVEUSE ;

POUR 10377 ; Ø400 mm

POUR 07243 ; Ø585 mm

E) PISTOLET GRAISSEUR A PIVOT DROIT ET FLEXIBLE.

F) CHARIOT ;

POUR 10377 ; 07261

POUR 07243 ; 07260

	INSTRUCTIONS				
	(Généralités/Montage/Sécurité/Entretien/Garantie)				

2) CONSIGNES DE MONTAGE

- 2.1 SORTIR LES COMPOSANTS DE L'EMBALLAGE.
- 2.2 METTRE EN PLACE LA POIGNEE DU CHARIOT SUR LE CHARIOT A L'AIDE DE LA VIS DE L'EMBALLAGE.
- 2.3 METTRE EN PLACE LE FLEXIBLE SUR LE PISTOLET GRAISSEUR A LA SORTIE DE LA POMPE.
- (PRENDRE UN LIQUIDE VISQUEUX POUR PREVENIR LES FUITES SUR LES RACCORDS FILETES)
- 2.4 POSER UN BIDON DE GRAISSE SUFFISANT SUR LE CHARIOT.(POUR LES KITS DE 180/220 KG, AUGMENTER LE RAPPORT DE 2/3 A LA BASE DU BIDON, PASSER LE CHARIOT SOUS LE BIDON, BLOQUER LES ROUES DU CHARIOT, PUIS METTRE LE BIDON SUR LE CHARIOT.
- 2.5 METTRE LA PLAQUE SUIVEUSE SUR LE BIDON, EN OUVRANT LE COUVERCLE DU FUT.
- 2.6 FERMER LE COUVERCLE DU FUT, PUIS METTRE LA POMPE SUR LE BIDON.
- 2.7 FIXER LE COUVERCLE DU FUT SUR LE BIDON AVEC LA VIS PAPILLON.
- 2.8 FIXER LA POMPE AU CHARIOT AVEC LA VIS PAPILLON.
- 2.9 POUR LES KITS DE 50 A 60 KG, FIXER LA POIGNEE SUR LA POMPE ET LA POIGNEE DU CHARIOT.

3) MODE DE FONCTIONNEMENT DES COMPOSANTS

- 3.1 ACHEMINER DE L'AIR CONDITIONNE (A 6-8 BAR) A L'ENTREE DE LA POMPE. L'AIR DOIT ETRE CONDITIONNE.
- 3.2 APRES LE DEMARRAGE DE LA POMPE, APPUYER SUR LA GACHETTE DU PISTOLET ; LA DISTRIBUTION DE GRAISSE COMMENCERA.

4) PROBLEMES / SOLUTIONS

DESCRIPTION DES PROBLEMES	SOLUTIONS
*LORSQU'ON ALIMENTE LA POMPE EN AIR, LA POMPE FONCTIONNE, MAIS LA GRAISSE NE SORT PAS DU PISTOLET.	VERIFIER S'IL N'Y A PLUS DE GRAISSE.
*LA POMPE NE FONCTIONNE PAS.	VERIFIER L'ARRIVEE D'AIR ET LA SORTIE DE GRAISSE DE LA POMPE VERIFIER LA SORTIE D'AIR DE LA POMPE. SI LA POMPE NE FONCTIONNE PAS, COMMENCER PAR NETTOYER LE FILTRE AU SOLVANT, PUIS A L'AIR SOUS PRESSION.

5) SECURITE

- * RESPECTER LES CONSIGNES.
- * LE PLAN DE TRAVAIL DOIT ETRE DEGAGE. POUR VOTRE SECURITE, IL NE DOIT PAS Y AVOIR D'HUILE NI DE GRAISSE AU SOL.

6) ENTRETIEN

- UNE FOIS PAR JOUR
- 1-DEGAGER LA ZONE DE LA FUITE ET LES POINTS DE RACCORD DU COMPOSANT, ET VERIFIER S'IL Y A FUITE SUR LE SYSTEME.
- 2-VIDANGER FREQUEMMENT L'EAU DU CONDITIONNEUR.
- 3-VERIFIER LE NIVEAU D'HUILE DU CONDITIONNEUR. S'IL EST AU-DESSOUS DE LA LIMITE, VERSER DE L'HUILE DANS LE CONDITIONNEUR.