

Sécurité technique:

- L'arrivée de gaz n'est possible uniquement que si le ventilateur est en fonctionnement. A l'arrêt, l'alimentation en courant et en gaz est interrompue.
- Un capteur de température intégré empêche une surchauffe et coupe l'arrivée du gaz.
- Une sécurité thermocouple coupe l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.

4. En cas d'incident

- En cas de fuite de gaz, fermer immédiatement le robinet de la bouteille de gaz et débrancher la prise de l'appareil du secteur.
- En cas d'arrêt de l'appareil ou d'anomalies de fonctionnement, ne pas essayer de réparer l'appareil mais s'adresser à votre revendeur ou contacter le service après-vente GasTec

5. Caractéristiques techniques (utilisation France)

MODELES

	<u>GT 150</u>	<u>GT 250</u>	<u>GT 300</u>
Type de gaz :	I3P (Propane)	I3P (Propane)	I3P (Propane)
Pression gaz sortie détendeur (détendeur spécifique)	0,7 - 1,5 bars	0,7 - 1,5 bars	0,7 - 1,5 bars
Consommation de gaz :	0,35 - 1,1 kg/h	1,1 - 1,8kg/h	1,1 - 2,2kg/h
Puissance thermique nominale :	5,0 - 15 kW	15 - 25 kW	15 - 30 kW
Puissance du ventilateur:	380 m3/h	700 m3/h	700 m3/h
Tension nominale :	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance nominale du moteur du ventilateur :	19 W	30 W	30 W
Protection :	IP 44	IP 44	IP 44
Type	A3	A3	A3

GasTec se réserve le droit de modifier les spécificités techniques de l'appareil sans préavis, conformément à la réglementation en vigueur.

6. Entretien et maintenance

- Les travaux d'entretien et de maintenance ne doivent être effectués que par des personnes compétentes.
- La prise électrique doit être débranchée, le robinet de la bouteille de gaz fermé et le tuyau de gaz dévissé avant toute intervention sur l'appareil.
- L'état du tuyau de gaz doit être vérifié régulièrement ou après une longue période sans utilisation (env. 6 mois).
- Quand un remplacement est nécessaire, seuls les tuyaux de gaz homologués pour cette application avec une longueur maximale de 2 m peuvent être utilisés.(fourniture par votre vendeur ou le GasTec uniquement)
- Il faut contrôler régulièrement l'étanchéité des bouchons filetés conformément au paragraphe n°2.
- La position de l'électrode d'allumage doit être contrôlée (axe électrode bord du brûleur = 8 mm). Le cas échéant, la distance doit être courbée ultérieurement sur mesure.
- Le cas échéant, il convient également de nettoyer les pattes du ventilateur et l'intérieur du générateur d'air chaud au moyen de l'air comprimé.
- Si vous devez changer votre détendeur , celui-ci est spécifique à votre appareil contacter votre vendeur ou le GasTec