

TABLE ELEVATRICE

REFERENCE SODISE 15325

INTRODUCTION

Félicitations d'avoir acheté une table élévatrice hydraulique *Champion Power Equipment (CPE)*. En en prenant soin, cette table vous rendra des services pendant de longues années.

△ AVERTISSEMENT – Lire, étudier et respecter toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. La non-observation de ces instructions peut entraîner des blessures et/ou des dommages.

Dans ce Mode d'emploi vous trouverez les symboles ci-après signifiant Attention, Avertissement et Danger. Faire particulièrement attention aux notes faisant suite à ces symboles, car elles sont écrites pour votre sécurité. La bonne utilisation repose finalement sur vous, l'opérateur.

△ ATTENTION - Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut causer des blessures mineures ou modérées. Cette mention est également utilisée pour mettre en garde contre toute pratique non sécurisée.

△ ATTENTION - Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

△ ATTENTION - Si vous constatez que la course de levage est trop faible, levez alors la table aux 2/3 de sa hauteur de levage maximum, puis desserrer le bouchon d'huile et resserrez le ensuite.

COMPOSANTS PRINCIPAUX DE LA TABLE ELEVATRICE

DESCRIPTION	QUANTITE
1. Ensemble de table élévatrice	1
2. Pédale de levage	1
3. Poignée	1

MONTAGE

1. Votre table hydraulique CPE sera presque complètement montée lorsque vous la déballerez. Pour terminer le montage, vous trouverez les pièces ci-dessous jointes à votre table.
2. Placez la pédale de levage (44) dans le trou (37), la fixer avec la vis M8x25.
3. Placez la poignée poussoir (28) dans le tube de l'ensemble de base (6), la fixer avec la vis M8x35. Avec le frein visser à travers l'ensemble de poignée et le trou sur la base, puis fixez avec le boulon M8x20 sur la barre de liaison de la soupape de sûreté.
4. Votre montage est terminé ! Utilisez le tapis de caoutchouc pour le dessus de la table, si nécessaire.

MESURES DE SECURITE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

⚠ AVERTISSEMENT – NE PAS DEPASSER LA CAPACITE NOMINALE

⚠ AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser la table hydraulique pour soulever ou déplacer des personnes.

⚠ AVERTISSEMENT – Cette table a été conçue pour être utilisée sur des surfaces dures et à niveau, capables de supporter la charge. L'utilisation de celle-ci sur des surfaces différentes pourrait entraîner l'instabilité de la charge et une perte possible de la charge entraînant des dommages et des blessures.

⚠ DANGER – Se tenir hors de portée du châssis de levage en cisaille sous la table pendant les opérations de levage et de descente. L'élévateur en ciseau présente des zones de pincement entre les châssis qui peuvent causer des blessures graves aux mains ou aux pieds non éloignés de ces zones.

⚠ AVERTISSEMENT – Ne pas utiliser de fixations ou d'adaptateurs de tout type pour modifier cet élévateur.

⚠ AVERTISSEMENT – Bloquer les freins sur les roulettes arrière lors du chargement ou du déchargement.

⚠ ATTENTION – La table doit être complètement descendue lorsqu'elle n'est pas utilisée. La mettre dans un endroit sûr et sec et hors de portée des enfants.

⚠ ATTENTION – Ne pas tendre trop la table. Maintenir les charges bien équilibrées au centre de la table. Des charges excessives en haut ou sur les côtés de la table peuvent être instables avec le risque de voir la table se renverser et causer des blessures ou des dommages.

⚠ AVERTISSEMENT – La non-observation de ces avertissements peut entraîner des blessures et/ou des dommages.

CONSEILS GENERAUX DE BONNE UTILISATION

1. *Maintenir la zone de travail propre. Les zones de travail désordonnées sont causes de blessures. Ne pas utiliser la table dans des endroits humides ou mal éclairés.*
2. Maintenir la table essuyée et propre. Ne pas l'exposer à des milieux humides ou corrosifs de manière prolongée.
3. Couvrir la table et l'entreposer dans un endroit sec et protégé.

MAINTENANCE

1. Vérifier périodiquement si les boulons de montage et les connexions électriques sont bien serrés. Enlever toutes les traces de saleté ou de corrosion et maintenir la table toujours propre.
2. Lubrifier les roues pour leur assurer un bon fonctionnement.
3. Vérifier tous les joints et les boulons régulièrement. Mettre la table hors service en cas de fissure ou si le châssis est plié ou déformé.

TABLE ELEVATRICE ROULANTE HYDRAULIQUE

Caractéristiques techniques principales

N°	Description Données	
1	Capacité	300 kg
2	Hauteur minimum	270 mm
3	Hauteur maximum	760 mm