



Lors de la vérification des pièces, connexion directe à l'arrière de l'appareil. Permet de ne pas endommager le circuit, réduit l'oxydation du circuit et évite l'ajout d'impédance.

Utilisable avec tout multimètre automobile, avec une rallonge de la pointe de touche à l'oscilloscope. Connection plus pratique. Vérification plus rapide.

Pour la vérification de courant électrique, utiliser uniquement les câbles fournis pour relier le circuit : pas besoin de couper les fils électriques.

La résistance variable peut simuler le signal transmis au capteur de température du liquide de refroidissement, de la valve de papillon des gaz et envoi le signal à l'ordinateur. Evite le risque de changer à nouveau les nouvelles pièces.

2 jeux de lumière LED.

Il peut surveiller tout effet, le signal photoélectrique, buse, vanne électromagnétique, vanne électromagnétique de signaux de vitesse et de contrôle levier de vitesses.

Le connecteur SRS peut simuler les airbags et fournir au dispositif de ceinture de sécurité contractante pour éviter un accident ou jugement manquant.

Inclus : nombreux fils pour les branchements en Europe, Amérique et au Japon.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Désignation	Qté	Photo	Description /Application	Désignation	Qté	Photo	Description /Application
5K Ω Potentiomètre à résistance variable) 250V ; 10A	2		Pour capteur de température du liquide de refroidissement, et du changement de température, température huile). Peut être ajusté pour répondre à la demande	Connecteur double 600V ; 10A	2		
Contrôleur à LED 24V ; 10A	2		2 couleurs et 2 modes. La LED indique le changement de mode (+ et -).	Connecteur simple 600V ; 10A	4		
Connecteurs SRS	2		Pour remplacement airbag SRS (connexion au 1 ^{er} système) Est Grillé si I > 0.25A.	Pointe de touche	36		Sonde la partie à contrôler, elle peut être utilisée avec les pinces crocodile et une rallonge
Pinces crocodiles			Permet la connexion à une sonde ou une rallonge pour la mesure.	Pointe de touche aciculaire			(0.7mm)
Cosses mâles plates pour outils de mesure (L : 15mm) 600V ; 10A	36		0.6*0.6 – jaune x 3 pcs 0.6*0.9 – rouge x3 pcs 0.6*1.3 – noir x3 pcs 0.6*1.9 – bleu x3 pcs 0.6*2.3 (090) – jaune x 3pcs 0.8*2.8 (110) – rouge x 3 pcs 0.8*4.7 (187) – noir x 3 pcs 0.8*6.0 (250) – bleu x 3 pcs	Cosses femelles plates pour outil de mesure (L : 15mm) 600V ; 10A)	36		0.6*0.6 – jaune x 3 pcs 0.6*0.9 – rouge x3 pcs 0.6*1.3 – noir x3 pcs 0.6*1.9 – bleu x3 pcs 0.6*2.3 (090) – jaune x 3pcs 0.8*2.8 (110) – rouge x 3 pcs 0.8*4.7 (187) – noir x 3 pcs 0.8*6.0 (250) – bleu x 3 pcs
Cosses mâles rondes pour outils de mesure (L : 15mm) 600V ; 10A	36		1.6mm – jaune x 3 pcs 2.3mm – rouge x 3 pcs 3.5mm – noir x 3 pcs 3.9 mm – bleu x 3 pcs	Cosses femelles rondes pour outil de mesure (L : 15mm) 600V ; 10A)			1.6mm – jaune x 3 pcs 2.3mm – rouge x 3 pcs 3.5mm – noir x 3 pcs 3.9 mm – bleu x 3 pcs