



	STYLO LED RECHARGEABLE 200 LUMENS Manuel d'instructions – Notice originale – Instructions d'origine <i>Veillez lire ce manuel d'instructions attentivement et entièrement avant toute utilisation</i>		200 LUMEN OPLAADBARE LED-PEN Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing <i>Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door voordat u het product in gebruik neemt</i>
FR		NL	
	200 LUMEN RECHARGEABLE LED PEN Translation of the original instructions <i>Please read this instruction manual carefully and completely before use</i>		DŁUGOPIS LED Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁADOWANIA O MOCY 200 LUMENÓW Tłumaczenie instrukcji oryginalnej <i>Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi</i>
EN		PL	
	BOLÍGRAFO LED RECARGABLE DE 200 LÚMENES Traducción de las instrucciones originales <i>Lea atenta y completamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo</i>		CANETA LED RECARREGÁVEL DE 200 LÚMENES Tradução do manual original <i>Por favor, leia este manual de instruções cuidadosamente e completamente antes de usar</i>
ES		PT	
	LED-STIFT WIEDERAUFLADBAR 200 LUMEN Übersetzung der Originalnotiz <i>Bitte lesen Sie diese Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig und vollständig durch</i>		ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΛΥΧΝΙΑ STYLO LED 200 LUMENS Μετάφραση πρωτότυπων οδηγιών <i>Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν από κάθε χρήση</i>
DE		EL	
	PENNA A LED RICARICABILE DA 200 LUMEN Traduzione delle istruzioni originali <i>Leggere attentamente e completamente il presente manuale di istruzioni prima dell'uso</i>		
IT			

1. Instructions de Sécurité

AVERTISSEMENT ! Lors de l'utilisation d'outils électriques, il convient de toujours respecter les consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de feu, de choc électrique et de blessure des personnes, y compris les consignes suivantes.

Lire l'ensemble de ces consignes avant toute utilisation de ce produit et sauvegarder ces informations

1.1. Instructions Générales

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé** : il ne doit pas y avoir de risques d'explosions, de produits corrosifs dans l'environnement proche lors de l'utilisation.
2. **Tenir compte de l'environnement de la zone de travail** : ne pas exposer à la pluie. Ne pas utiliser dans des endroits humides, mouillés ou avec un risque de projection d'eau. Ne pas utiliser en présence de liquides ou de gaz inflammables.
3. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée** : la zone de travail doit être visible de la position de travail. Les zones en désordre et les établis sont propices aux accidents.
4. **Protection contre les chocs électriques** : éviter tout contact corporel avec des surfaces mises ou reliées à la terre (par exemple canalisations, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
5. **Maintenir les autres personnes éloignées** : Ne pas laisser les personnes, non concernées par le travail en cours, notamment les enfants, toucher l'outil ou le prolongateur, et les maintenir éloignées, ETRE particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux.
6. **Ranger les outils non utilisés** : les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
7. **Utiliser l'outil approprié** : ne pas forcer un petit outil ou un petit accessoire à effectuer le travail de plus grosse taille. Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
8. **Porter des vêtements et équipement de protection adaptés** : ne jamais porter des vêtements amples, ni des bijoux, car ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection. Contenir les cheveux longs. Le port de chaussures antidérapantes est recommandé pour les travaux en extérieur.
9. **Ne pas trop se pencher** : maintenir un bon appui et rester en équilibre en tout temps.
10. **Traiter les outils avec soin** : maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Examiner leur état périodiquement, au besoin, confier leur réparation à un poste d'entretien agréé.
11. **Rester alerté** : se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
12. **Ne pas utiliser le câble/cordon dans de mauvaises conditions** : ne jamais exercer de saccades sur le câble/cordon afin de le déconnecter de la fiche de prise de courant. Maintenir le câble/cordon à l'écart de la chaleur, de tout lubrifiant et de toutes arêtes vives. Examiner les prolongateurs de manière régulière et les remplacer s'ils sont endommagés.
13. **Entretenir les outils avec soin** : Examiner les câbles/cordons des outils de manière régulière et les faire réparer, lorsqu'ils sont endommagés, par un service d'entretien agréé.
14. **Ne pas modifier la machine** : aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.
15. **Maintenir les poignées sèches, propres et exemptes de tout lubrifiant et de toute graisse.**
16. **Déconnecter les outils** : déconnecter les outils de l'alimentation lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant leur entretien.
17. **Utiliser des câbles de raccord extérieurs** : lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, utiliser uniquement des prolongateurs destinés à une utilisation extérieure et comportant le marquage correspondant.
18. **Rester vigilant** : regarder ce que vous êtes en train de faire, faire preuve de bon sens.
19. **Vérifier les parties endommagées** : avant d'utiliser l'outil à d'autres fins, il convient de l'examiner.
20. **Faire réparer l'outil par une personne qualifiée** : cet outil électrique satisfait les règles de sécurité prévues. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces de rechange d'origine. A défaut, cela peut exposer l'utilisateur à un danger important.



AVERTISSEMENT :

L'utilisation de tout accessoire ou de toute fixation autre que celui ou celle recommandé(e) dans le présent manuel d'instructions peut présenter un risque de blessure des personnes.

1.2. Instructions particulières

1. NE PAS la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.
2. NE PAS utiliser la lampe près de flammes.
3. NE PAS utiliser la lampe à proximité immédiate de matériaux ou de gaz inflammables
4. Eteindre la lampe en cas de non-utilisation

1.3. Symboles d'avertissement



Danger



*Lire le manuel
d'instructions*



*Matériel de la
classe 3*

2. Caractéristiques Techniques

REF. 82236			
Lumen Autonomie	Eclairage principale	200 Lm 2 – 2,5 h	
	Eclairage Torche	60 Lm 4 – 5 h	
Temps de charge	~ 1 – 1,5 h (5V 1A)	Batterie	3,7V 800mAh 2,96Wh
IP	IP20	Modes	2
Couleur	6000 – 7000 K	Support	Crochet magnétique (rotation 180°)
Dimensions	172 x 40 x 25 mm	Poids	74 g

3. Utilisation

Avant la première utilisation de la lampe, charger complètement la lampe. Afin de protéger le cycle de vie de la batterie, la lampe doit être chargée tous les 2 ou 3 mois au minimum. Veiller à éteindre la lampe.

Pour allumer, presser le bouton ON/OFF.

- 1 pression : la lumière principale s'allume
- 2 pressions : la lumière spot s'allume

Pour éteindre appuyer une 3^{ème} sur le bouton ON/OFF.



4. Chargement de la lampe


La recharge de la batterie doit être effectuée à une température comprise entre 5°C et 30°C.

La tension du secteur doit impérativement correspondre à la tension inscrite sur la plaque signalétique du chargeur. Avant de lancer une recharge, vérifier systématiquement l'état technique du chargeur et du câble d'alimentation.

Pour recharger utiliser uniquement le chargeur préconisé par le fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur est considérée comme une anomalie et invalidera la garantie du produit.

Connecter le câble USB-C à la connectique située à l'avant de la lampe. Puis connecter au chargeur secteur.

Connecter le câble USB-C à la connectique située à l'avant de la lampe. Puis connecter au chargeur secteur.



5. Maintenance – Entretien



AVERTISSEMENT :

Pour éviter des cas de blessures graves, débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur d'opérations de maintenance.

Pour assurer la sécurité et la fiabilité, toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié dans un centre de service agréé.

Ranger toujours dans un endroit sec.

Nettoyer uniquement à sec. N'utiliser jamais d'eau ou de nettoyeurs chimiques pour nettoyer votre outil électrique. Essuyer avec un chiffon sec. Utiliser une brosse souple pour retirer la poussière accumulée.

- Éviter d'utiliser d'agents caustiques lors du nettoyage des pièces en plastique. La plupart d'entre-elles sont sensibles aux dommages causés par les solvants vendus en commerce.
- Utiliser des tissus propres pour enlever la saleté, la poussière, l'huile, la graisse, etc.



AVERTISSEMENT :

L'appareil ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau. Le non-respect de cet avertissement peut provoquer un choc mortel.

6. Garantie et Conformité du produit

La garantie ne peut être accordée suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification non autorisée, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

1. Safety Instructions

WARNING ! When using power tools, always follow basic safety precautions to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following.

Read all of these instructions before using this product and save this information

1.1. General Instructions

1. **Use in a secure environment**: there must be no risk of explosions or corrosive products in the surrounding environment during use.
2. **Take into account the environment of the work area**: do not expose to rain. Do not use in damp, wet or where there is a risk of splashing water. Do not use in the presence of flammable liquids or gases.
3. **Maintain a clean and orderly work area**: the work area must be visible from the working position. Messy areas and workbenches are prone to accidents.
4. **Protection against electric shock**: avoid body contact with earthed or earthed surfaces (e.g. pipes, radiators, stoves, refrigerators).
5. **Keep other people away**: Do not let people not involved in the work in progress, particularly children, touch the tool or the extension, and keep them away, BE particularly vigilant with children and animals.
6. **Store unused tools**: Unused tools must be stored in a dry or locked place, out of the reach of children.
7. **Use the correct tool**: Don't force a small tool or accessory to do the larger job. Do not use the tool for any purpose for which it is not designed.
8. **Wear suitable clothing and protective equipment**: never wear loose clothing or jewelry, as they can be caught by moving parts. It is recommended to wear protective gloves. Contain long hair. Wearing non-slip shoes is recommended for outdoor work.
9. **Do not lean too much**: maintain good support and remain balanced at all times.
10. **Treat tools with care**: keep tools clean to optimize work and safety. Examine their condition periodically, if necessary, entrust their repair to an approved maintenance station.
11. **Stay alert**: focus on work. Use good judgment. Do not use the tool when tired, or under the influence of drugs, alcohol or medication.
12. **Do not use the cable/cord in poor conditions**: never jerk the cable/cord in order to disconnect it from the power outlet. Keep the cable/cord away from heat, lubricants and sharp edges. Examine extensions regularly and replace them if damaged.
13. **Maintain tools with care**: Examine tool cables/cords regularly and have them repaired, if damaged, by an authorized service center.
14. **Do not modify the machine**: no modification and/or reconversion must be carried out. Use of accessories or attachments other than those recommended in this instruction manual may result in personal injury.
15. Keep handles dry, clean and free of all lubricants and grease.
16. **Disconnect tools**: Disconnect tools from power when not in use, before servicing.
17. **Use external connection cables**: When the tool is used outdoors, only use extensions intended for outdoor use and bearing the corresponding marking.
18. **Stay vigilant**: watch what you are doing, use common sense.
19. **Check damaged parts**: before using the tool for other purposes, it should be examined.
20. **Have the tool repaired by a qualified person**: this electric tool meets the safety regulations provided. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts. Otherwise, this may expose the user to significant danger.



WARNING :

The use of any accessories or attachments other than those recommended in this instruction manual may present a risk of injury to persons.

1.2. Special instructions

1. DO NOT shine light directly into your eyes, those of a person or an animal.
2. DO NOT use the lamp near flames.
3. DO NOT use the lamp in the immediate vicinity of flammable materials or gases
4. Turn off the lamp when not in use

1.3. Warning symbols



Hazard



*Read the
instruction
manual*



*Class 3
material*

2. Technical characteristics

REF. 82236			
Lumen Autonomy	Main lighting	200Lm 2 – 2.5 hours	
	Torch lighting	60 Lm 4 – 5 a.m.	
Loading time	~ 1 – 1.5 h (5V 1A)	Battery	3.7V 800mAh 2.96Wh
IP	IP20	Fashions	2
Color	6000 – 7000 K	Support	Magnetic hook (180° rotation)
Dimensions	172 x 40 x 25mm	Weight	74 kg

3. Use

Before using the lamp for the first time, fully charge the lamp. To protect the battery life cycle, the lamp should be charged every 2 or 3 months at least. Be sure to turn off the lamp.

To turn on, press the ON/OFF button.

- 1 press: the main light turns on
- 2 presses: the spot light turns on

To turn off, press the ON/OFF button a 3rd time.



4. Charging the lamp


Battery charging must be carried out at a temperature between 5°C and 30°C.

The mains voltage must correspond to the voltage indicated on the charger's nameplate. Before starting a recharge, systematically check the technical condition of the charger and the power cable.

To recharge, only use the charger recommended by the manufacturer. Use of any other charger is considered a fault and will invalidate the product warranty.

Connect the USB-C cable to the connector located on the front of the lamp. Then connect to the mains charger.

Connect the USB-C cable to the connector located on the front of the lamp. Then connect to the mains charger.



5. Maintenance



WARNING :

To avoid serious injury, unplug the power cord from the electrical outlet when performing maintenance.

To ensure safety and reliability, all repairs must be carried out by a qualified technician at an authorized service center.

Always store in a dry place.

Dry clean only. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe with a dry cloth. Use a soft brush to remove accumulated dust.

- Avoid using caustic agents when cleaning plastic parts. Most of them are sensitive to damage caused by commercially available solvents.
- Use clean cloths to remove dirt, dust, oil, grease, etc.



WARNING :

The device must never come into contact with water. Failure to heed this warning may result in fatal shock.

6. Warranty and Product Compliance

The guarantee cannot be granted following :

Abnormal use, incorrect operation, unauthorized modification, faulty transport, handling or maintenance, use of non-original parts or accessories, interventions carried out by unauthorized personnel, absence of protection or device securing the operator, non-compliance with the above instructions excludes your machine from our guarantee, the goods travel under the responsibility of the buyer who is responsible for exercising any recourse against the carrier in legal forms and deadlines. Refer to our General Conditions of Sale for any warranty request.

Environmental Protection :



Your device contains many recyclable materials.

We remind you that used devices must not be mixed with other waste. Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle them at the collection points provided for this purpose. Contact your local authorities or your retailer for advice on recycling.

1. Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA ! Cuando utilice herramientas eléctricas, siga siempre las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluidas las siguientes.

Lea todas estas instrucciones antes de usar este producto y guarde esta información.

1.1. Instrucciones generales

1. **Uso en un entorno seguro:** no debe haber riesgo de explosiones o productos corrosivos en el entorno durante el uso.
2. **Tenga en cuenta el entorno de la zona de trabajo :** no exponer a la lluvia. No utilizar en lugares húmedos, mojados o donde exista riesgo de salpicaduras de agua. No utilizar en presencia de líquidos o gases inflamables.
3. **Mantener un área de trabajo limpia y ordenada :** el área de trabajo debe ser visible desde el puesto de trabajo. Las áreas desordenadas y los bancos de trabajo son propensos a sufrir accidentes.
4. **Protección contra descargas eléctricas :** evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra o puestas a tierra (por ejemplo, tuberías, radiadores, estufas, refrigeradores).
5. **Mantenga alejadas a otras personas :** No permita que personas ajenas al trabajo en curso, especialmente los niños, toquen la herramienta o la extensión, y manténgalas alejadas, esté especialmente atento con los niños y los animales.
6. **Guarde las herramientas no utilizadas :** Las herramientas no utilizadas deben almacenarse en un lugar seco o bajo llave, fuera del alcance de los niños.
7. **Utilice la herramienta correcta :** no fuerce una herramienta o accesorio pequeño para realizar el trabajo más grande. No utilice la herramienta para ningún fin para el que no esté diseñada.
8. **Utilice ropa y equipos de protección adecuados :** nunca lleve ropa holgada ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar guantes protectores. Contiene pelo largo. Se recomienda utilizar calzado antideslizante para trabajar al aire libre.
9. **No te inclines demasiado :** mantén un buen apoyo y mantente equilibrado en todo momento.
10. **Trate las herramientas con cuidado :** mantenga las herramientas limpias para optimizar el trabajo y la seguridad. Examine periódicamente su estado y, si es necesario, encomiende su reparación a un centro de mantenimiento autorizado.
11. **Manténgase alerta :** concéntrese en el trabajo. Utilice el buen juicio. No utilice la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
12. **No utilice el cable/cordón en malas condiciones :** nunca tire del cable/cordón para desconectarlo de la toma de corriente. Mantenga el cable alejado del calor, lubricantes y bordes afilados. Examine las extensiones con regularidad y reemplácelas si están dañadas.
13. **Mantenga las herramientas con cuidado :** Examine los cables de las herramientas con regularidad y haga que los reparen, si están dañados, en un centro de servicio autorizado.
14. **No modificar la máquina :** no se debe realizar ninguna modificación y/o reconversión. El uso de accesorios o accesorios distintos a los recomendados en este manual de instrucciones puede provocar lesiones personales.
15. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de lubricantes y grasas.
16. **Desconectar herramientas :** Desconecte las herramientas de la alimentación cuando no estén en uso, antes de realizarles mantenimiento.
17. **Utilice cables de conexión externos :** Cuando la herramienta se utilice en exteriores, utilice únicamente extensiones destinadas al uso en exteriores y que lleven el marcado correspondiente.
18. **Mantente alerta :** observa lo que haces, usa el sentido común.
19. **Compruebe las piezas dañadas :** antes de utilizar la herramienta para otros fines, debe examinarla.
20. **Haga reparar la herramienta por una persona cualificada :** esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad previstas. Las reparaciones sólo deben ser realizadas por personas cualificadas y utilizando repuestos originales. De lo contrario, el usuario podría correr peligro importante.



ADVERTENCIA :

El uso de cualquier accesorio o accesorio distinto de los recomendados en este manual de instrucciones puede presentar un riesgo de lesiones a las personas.

1.2. Instrucciones especiales

1. NO apunte la luz directamente a sus ojos, a los de una persona o a los de un animal.
2. NO utilice la lámpara cerca de llamas.
3. NO utilice la lámpara cerca de materiales o gases inflamables.
4. Apague la lámpara cuando no esté en uso.

1.3. Símbolos de advertencia



Peligro



Lea el manual
de
instrucciones



Materia clase
3

2. Características técnicas

ÁRBITRO. 82236			
Lúmenes Autonomía	Iluminación principal	200 lúmenes 2 – 2,5 horas	
	Encendido de antorchas	60 lúmenes 4 – 5 a.m.	
Tiempo de carga	~ 1 – 1,5 horas (5V 1A)	Batería	3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh.
IP	IP20	Modas	2
Color	6000 – 7000K	Apoyo	Gancho magnético (rotación de 180°)
Dimensiones	172x40x25mm	Peso	74 kilos

3. Usar

Antes de usar la lámpara por primera vez, cárguela completamente. Para proteger el ciclo de vida de la batería, la lámpara debe cargarse al menos cada 2 o 3 meses. Asegúrese de apagar la lámpara.

Para encender, presione el botón ON/OFF.

- 1 pulsación: la luz principal se enciende
- 2 pulsaciones: el foco se enciende

Para apagar, presione el botón ON/OFF por tercera vez.



4. Cargando la lámpara


La carga de la batería debe realizarse a una temperatura entre 5°C y 30°C.

La tensión de red debe corresponder a la tensión indicada en la placa de características del cargador. Antes de iniciar una recarga, verifique sistemáticamente el estado técnico del cargador y del cable de alimentación.

Para recargar, utilice únicamente el cargador recomendado por el fabricante. El uso de cualquier otro cargador se considera un fallo e invalidará la garantía del producto.

Conecte el cable USB-C al conector ubicado en la parte frontal de la lámpara. Luego conéctelo al cargador de red.

Conecte el cable USB-C al conector ubicado en la parte frontal de la lámpara. Luego conéctelo al cargador de red.



5. Mantenimiento



ADVERTENCIA :

Para evitar lesiones graves, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente cuando realice el mantenimiento.

Para garantizar la seguridad y confiabilidad, todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado en un centro de servicio autorizado.

Guárdelo siempre en un lugar seco.

Sólo limpieza en seco. Nunca utilice agua ni limpiadores químicos para limpiar su herramienta eléctrica. Limpiar con un paño seco. Utilice un cepillo suave para eliminar el polvo acumulado.

- Evite el uso de agentes cáusticos al limpiar piezas de plástico. La mayoría de ellos son sensibles a los daños causados por disolventes disponibles comercialmente.
- Utilice paños limpios para eliminar suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.



ADVERTENCIA :

El dispositivo nunca debe entrar en contacto con el agua. No prestar atención a esta advertencia puede provocar un shock fatal.

6. Garantía y cumplimiento del producto

La garantía no se puede conceder en los siguientes casos :

El uso anormal, el funcionamiento incorrecto, las modificaciones no autorizadas, el transporte, la manipulación o el mantenimiento defectuosos, el uso de piezas o accesorios no originales, las intervenciones realizadas por personal no autorizado, la falta de protección o dispositivo de seguridad del operador, el incumplimiento de las instrucciones anteriores excluyen su máquina de nuestra garantía, la mercancía viaja bajo responsabilidad del comprador a quien le corresponde ejercitar cualquier recurso contra el transportista en las formas y plazos legales. Consulte nuestras Condiciones Generales de Venta para cualquier solicitud de garantía.

Protección del medioambiente :



Su dispositivo contiene muchos materiales reciclables.

Te recordamos que los aparatos usados no deben mezclarse con otros residuos. Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor recíclelos en los puntos de recogida habilitados para tal fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre el reciclaje.

1. Sicherheitshinweise

WARNUNG ! Befolgen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen von Personen zu verringern, einschließlich der folgenden.

Lesen Sie alle diese Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und bewahren Sie diese Informationen auf

1.1. Allgemeine Anweisungen

1. **Verwendung in einer sicheren Umgebung:** Während der Verwendung darf keine Gefahr von Explosionen oder korrosiven Produkten in der Umgebung bestehen.
2. **Berücksichtigen Sie die Umgebung des Arbeitsbereichs :** Setzen Sie ihn nicht dem Regen aus. Nicht in feuchter, nasser Umgebung oder an Orten verwenden, an denen die Gefahr von Spritzwasser besteht. Nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verwenden.
3. **Sorgen Sie für einen sauberen und ordentlichen Arbeitsbereich :** Der Arbeitsbereich muss vom Arbeitsplatz aus sichtbar sein. Unordentliche Bereiche und Werkbänke sind anfällig für Unfälle.
4. **Schutz vor elektrischem Schlag :** Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten oder geerdeten Oberflächen (z. B. Rohre, Heizkörper, Herde, Kühlschränke).
5. **Halten Sie andere Personen fern :** Lassen Sie nicht zu, dass Personen, die nicht an der laufenden Arbeit beteiligt sind, insbesondere Kinder, das Werkzeug oder die Verlängerung berühren, und halten Sie sie fern. Seien Sie besonders wachsam gegenüber Kindern und Tieren.
6. **Unbenutzte Werkzeuge aufbewahren :** Unbenutzte Werkzeuge müssen an einem trockenen oder verschlossenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
7. **Verwenden Sie das richtige Werkzeug :** Erzwingen Sie nicht, dass ein kleines Werkzeug oder Zubehör eine größere Aufgabe übernimmt. Benutzen Sie das Werkzeug nicht für Zwecke, für die es nicht vorgesehen ist.
8. **Tragen Sie geeignete Kleidung und Schutzausrüstung :** Tragen Sie niemals lockere Kleidung oder Schmuck, da diese von beweglichen Teilen erfasst werden können. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen. Langes Haar enthalten. Bei Arbeiten im Freien wird das Tragen von rutschfestem Schuhwerk empfohlen.
9. **Lehnen Sie sich nicht zu stark :** Sorgen Sie für eine gute Unterstützung und bleiben Sie stets im Gleichgewicht.
10. **Behandeln Sie Werkzeuge sorgfältig :** Halten Sie die Werkzeuge sauber, um Arbeit und Sicherheit zu optimieren. Überprüfen Sie regelmäßig ihren Zustand und überlassen Sie die Reparatur bei Bedarf einer zugelassenen Wartungswerkstatt.
11. **bleiben Sie wachsam :** Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit. Verwenden Sie ein gutes Urteilsvermögen. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
12. **Benutzen Sie das Kabel/Kabel nicht unter schlechten Bedingungen :** Ziehen Sie niemals am Kabel/Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Halten Sie das Kabel/Kabel von Hitze, Schmiermitteln und scharfen Kanten fern. Überprüfen Sie die Verlängerungen regelmäßig und ersetzen Sie sie bei Beschädigung.
13. **Warten Sie die Werkzeuge sorgfältig :** Überprüfen Sie die Werkzeugkabel regelmäßig und lassen Sie sie bei Beschädigung von einem autorisierten Servicecenter reparieren.
14. **Nehmen Sie keine Veränderungen an der Maschine vor :** Es dürfen keine Veränderungen und/oder Umbauten vorgenommen werden. Die Verwendung anderer als der in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Zubehörteile oder Anbaugeräte kann zu Verletzungen führen.
15. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Schmiermitteln und Fett.
16. **Trennen Sie die Werkzeuge :** Trennen Sie die Werkzeuge vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz, wenn sie nicht verwendet werden.
17. **Externe Anschlusskabel verwenden :** Beim Einsatz des Geräts im Freien nur Verlängerungen verwenden, die für den Außenbereich vorgesehen sind und die entsprechende Kennzeichnung tragen.
18. **bleiben Sie wachsam :** Beobachten Sie, was Sie tun, nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand.
19. **Überprüfen Sie beschädigte Teile :** Bevor Sie das Werkzeug für andere Zwecke verwenden, sollten Sie es überprüfen
20. **Lassen Sie das Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren :** Dieses Elektrowerkzeug entspricht den angegebenen Sicherheitsbestimmungen. Reparaturen dürfen nur von Fachkräften unter Verwendung von Original-Ersatzteilen durchgeführt werden. Andernfalls können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

**WARNUNG :**

Die Verwendung anderer als der in dieser Bedienungsanleitung empfohlenen Zubehörteile oder Anbaugeräte kann eine Verletzungsgefahr für Personen darstellen.

1.2. Spezielle Anweisungen

1. Leuchten Sie NICHT direkt in Ihre Augen, weder in die Augen einer Person noch eines Tieres.
2. Benutzen Sie die Lampe NICHT in der Nähe von Flammen.
3. Benutzen Sie die Lampe NICHT in unmittelbarer Nähe von brennbaren Materialien oder Gasen
4. Schalten Sie die Lampe aus, wenn Sie sie nicht verwenden

1.3. Warnsymbole



Gefahr



Lesen Sie die
Bedienungsanleitung



Material
der Klasse
3

2. Technische Eigenschaften

REF. 82236			
Lumen Autonomie	Hauptbeleuchtung	200Lm 2 – 2,5 Stunden	
	Taschenlampenbeleuchtung	60 Lm 4 – 5 Uhr	
Ladezeit	~ 1 – 1,5 h (5V 1A)	Batterie	3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
IP	IP20	Mode	2
Farbe	6000 – 7000 K	Unterstützung	Magnethaken (180° Drehung)
Maße	172 x 40 x 25 mm	Gewicht	74 kg

3. Verwenden

Bevor Sie die Lampe zum ersten Mal verwenden, laden Sie sie vollständig auf. Um die Batterielebensdauer zu schonen, sollte die Lampe mindestens alle 2 bis 3 Monate aufgeladen werden. Schalten Sie unbedingt die Lampe aus.

Zum Einschalten drücken Sie die ON/OFF-Taste.

- 1x drücken: Das Hauptlicht schaltet sich ein
- Zweimaliges Drücken: Das Spotlicht schaltet sich ein

Zum Ausschalten drücken Sie ein drittes Mal die EIN/AUS-Taste .




4. Aufladen der Lampe

Das Laden des Akkus muss bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C erfolgen.

Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild des Ladegeräts angegebenen Spannung übereinstimmen. Überprüfen Sie vor Beginn des Ladevorgangs systematisch den technischen Zustand des Ladegeräts und des Netzkabels.

Benutzen Sie zum Aufladen ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts gilt als Fehler und führt zum Erlöschen der Produktgarantie.

Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Anschluss an der Vorderseite der Lampe. Anschließend an das Netzladegerät anschließen. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Anschluss an der Vorderseite der Lampe. Anschließend an das Netzladegerät anschließen.



5. Wartungsarbeiten



WARNUNG :

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, ziehen Sie bei Wartungsarbeiten das Netzkabel aus der Steckdose .

Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen alle Reparaturen von einem qualifizierten Techniker in einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.

Stets trocken lagern.

Nur chemische Reinigung. Verwenden Sie zum Reinigen Ihres Elektrowerkzeugs niemals Wasser oder chemische Reinigungsmittel. Mit einem trockenen Tuch abwischen. Entfernen Sie angesammelten Staub mit einer weichen Bürste.

- Vermeiden Sie bei der Reinigung von Kunststoffteilen den Einsatz von ätzenden Mitteln. Die meisten von ihnen reagieren empfindlich auf Schäden durch handelsübliche Lösungsmittel.
- Verwenden Sie saubere Tücher, um Schmutz, Staub, Öl, Fett usw. zu entfernen.



WARNUNG :

Das Gerät darf niemals mit Wasser in Berührung kommen. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu einem tödlichen Schock führen.

6. Garantie und Produktkonformität

Die Garantie kann nicht gewährt werden :

Unsachgemäßer Gebrauch, unsachgemäße Bedienung, unbefugte Modifikation, fehlerhafter Transport, Handhabung oder Wartung, Verwendung von nicht originalen Teilen oder Zubehörteilen, Eingriffe durch nicht autorisiertes Personal, fehlende Schutz- oder Vorrichtung zur Sicherung des Bedieners, Nichtbeachtung der oben genannten Anweisungen. Sobald die Maschine von unserer Garantie ausgeschlossen ist, trägt der Käufer die Verantwortung für den Transport der Ware. Dieser ist für die Geltendmachung etwaiger Regressansprüche gegen den Spediteur in den gesetzlichen Formen und Fristen verantwortlich. Bei Garantieforderungen beachten Sie bitte unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Umweltschutz :



Ihr Gerät enthält viele recycelbare Materialien.

Wir weisen Sie darauf hin, dass gebrauchte Geräte nicht mit anderem Abfall vermisch werden dürfen. Elektrische Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie diese an den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

1. Istruzioni di sicurezza

AVVERTIMENTO ! Quando si utilizzano utensili elettrici, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche e lesioni alle persone, comprese le seguenti.

Leggere tutte queste istruzioni prima di utilizzare questo prodotto e salvare queste informazioni

1.1. Istruzioni generali

1. **Utilizzo in ambiente sicuro:** durante l'utilizzo non devono esserci rischi di esplosioni o prodotti corrosivi nell'ambiente circostante.
2. **Tenere conto dell'ambiente dell'area di lavoro :** non esporre alla pioggia. Non utilizzare in ambienti umidi, bagnati o dove esiste il rischio di spruzzi d'acqua. Non utilizzare in presenza di liquidi o gas infiammabili.
3. **Mantenere un'area di lavoro pulita e ordinata :** l'area di lavoro deve essere visibile dalla posizione di lavoro. Le aree disordinate e i banchi da lavoro sono soggetti a incidenti.
4. **Protezione contro le scosse elettriche :** evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o collegate a terra (ad esempio tubi, radiatori, stufe, frigoriferi).
5. **Tenere lontane le altre persone :** Non lasciare che le persone estranee al lavoro in corso, in particolare i bambini, tocchino l'utensile o la prolunga e tenerli lontani, PRESTARE particolare attenzione ai bambini e agli animali.
6. **Conservare gli strumenti non utilizzati :** gli strumenti non utilizzati devono essere conservati in un luogo asciutto o chiuso a chiave, fuori dalla portata dei bambini.
7. **Utilizzare lo strumento corretto :** non forzare un piccolo strumento o un accessorio a svolgere un lavoro più grande. Non utilizzare lo strumento per scopi per i quali non è stato progettato.
8. **Indossare indumenti e dispositivi di protezione adeguati :** non indossare mai abiti larghi o gioielli, poiché potrebbero impigliarsi nelle parti in movimento. Si consiglia di indossare guanti protettivi. Contenere capelli lunghi. Si consiglia di indossare scarpe antiscivolo per i lavori all'aperto.
9. **Non appoggiarsi troppo :** mantenere un buon appoggio e restare sempre in equilibrio.
10. **Trattare gli strumenti con cura :** mantenere gli strumenti puliti per ottimizzare il lavoro e la sicurezza. Esaminare periodicamente il loro stato e, se necessario, affidarne la riparazione ad un centro di manutenzione autorizzato.
11. **Stai attento :** concentrati sul lavoro. Usa il buon senso. Non utilizzare l'utensile in caso di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
12. **Non utilizzare il cavo/cavo in cattive condizioni :** non stratonare mai il cavo/cavo per scollegarlo dalla presa di corrente. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, lubrificanti e spigoli vivi. Esaminare regolarmente le estensioni e sostituirle se danneggiate.
13. **Mantenere gli strumenti con cura :** Esaminare regolarmente i cavi/cavi degli strumenti e farli riparare, se danneggiati, da un centro di assistenza autorizzato.
14. **Non modificare la macchina :** non deve essere effettuata alcuna modifica e/o riconversione. L'uso di accessori o accessori diversi da quelli consigliati nel presente manuale di istruzioni può provocare lesioni personali.
15. **Mantenere le maniglie asciutte, pulite e prive di lubrificanti e grasso.**
16. **Scollegare gli strumenti :** scollegare gli strumenti dall'alimentazione quando non sono in uso, prima di effettuare la manutenzione.
17. **Utilizzare cavi di collegamento esterni :** Quando si utilizza l'utensile all'aperto, utilizzare solo prolunghe destinate all'uso esterno e munite della corrispondente marcatura.
18. **Rimani vigile :** guarda cosa stai facendo, usa il buon senso.
19. **Controllare le parti danneggiate :** prima di utilizzare l'utensile per altri scopi, è opportuno esaminarlo
20. **Far riparare l'utensile da una persona qualificata :** questo utensile elettrico è conforme alle norme di sicurezza previste. Le riparazioni devono essere eseguite solo da personale qualificato utilizzando pezzi di ricambio originali. In caso contrario, ciò potrebbe esporre l'utente a un pericolo significativo.



AVVERTIMENTO :

L'uso di accessori o accessori diversi da quelli consigliati in questo manuale di istruzioni può presentare un rischio di lesioni alle persone.

1.2. Istruzioni speciali

1. NON puntare la luce direttamente nei tuoi occhi, in quelli di una persona o di un animale.
2. NON utilizzare la lampada vicino a fiamme.
3. NON utilizzare la lampada nelle immediate vicinanze di materiali o gas infiammabili
4. Spegner la lampada quando non in uso

1.3. Simboli di avvertimento



Rischio



Leggere il
manuale di
istruzioni



Materiale di
classe 3

2. Caratteristiche tecniche

RIF. 82236			
Lumen Autonomia	Illuminazione principale	200Lm 2 – 2,5 ore	
	Illuminazione con torcia	60 lm 4 – 5 del mattino	
Tempo di caricamento	~ 1 – 1,5 ore (5 V 1 A)	Batteria	3,7 V 800 mAh 2,96 Wh
IP	IP20	Mode	2
Colore	6000 – 7000K	Supporto	Gancio magnetico (rotazione di 180°)
Dimensioni	172×40×25 mm	Peso	74 chilogrammi

3. Utilizzo

Prima di utilizzare la lampada per la prima volta, caricarla completamente. Per proteggere la durata della batteria, la lampada deve essere caricata almeno ogni 2 o 3 mesi. Assicurati di spegnere la lampada.

Per accendere, premere il pulsante ON/OFF.

- 1 pressione: si accende la luce principale
- 2 pressioni: il faretto si accende

Per spegnere, premere il pulsante ON/OFF una terza volta.



4. Ricarica della lampada


La ricarica della batteria deve essere effettuata ad una temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

La tensione di rete deve corrispondere alla tensione indicata sulla targhetta del caricabatterie. Prima di iniziare una ricarica, controllare sistematicamente le condizioni tecniche del caricabatterie e del cavo di alimentazione.

Per ricaricare utilizzare esclusivamente il caricabatterie consigliato dal produttore. L'uso di qualsiasi altro caricabatterie è considerato un difetto e invaliderà la garanzia del prodotto.

Collega il cavo USB-C al connettore situato nella parte anteriore della lampada. Quindi collegarlo al caricabatterie di rete.

Collega il cavo USB-C al connettore situato nella parte anteriore della lampada. Quindi collegarlo al caricabatterie di rete.



5. Manutenzione



AVVERTIMENTO :

Per evitare lesioni gravi, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica quando si esegue la manutenzione.

Per garantire sicurezza e affidabilità, tutte le riparazioni devono essere eseguite da un tecnico qualificato presso un centro di assistenza autorizzato.

Conservare sempre in un luogo asciutto.

Solo lavaggio a secco. Non utilizzare mai acqua o detergenti chimici per pulire l'utensile elettrico. Pulisci con un panno asciutto. Utilizzare una spazzola morbida per rimuovere la polvere accumulata.

- Evitare l'uso di agenti caustici durante la pulizia delle parti in plastica. La maggior parte di essi è sensibile ai danni causati dai solventi disponibili in commercio.
- Utilizzare panni puliti per rimuovere sporco, polvere, olio, grasso, ecc.



AVVERTIMENTO :

Il dispositivo non deve mai entrare in contatto con l'acqua. La mancata osservanza di questo avvertimento potrebbe provocare uno shock mortale.

6. Garanzia e conformità del prodotto

La garanzia non può essere concessa a seguito :

Uso anomalo, funzionamento non corretto, modifica non autorizzata, trasporto, movimentazione o manutenzione difettosa, utilizzo di parti o accessori non originali, interventi effettuati da personale non autorizzato, assenza di protezioni o dispositivi di sicurezza dell'operatore, il mancato rispetto delle istruzioni sopra riportate esclude il vostro macchinario dalla nostra garanzia, la merce viaggia sotto la responsabilità dell'acquirente che è tenuto ad esercitare ogni ricorso contro il vettore nelle forme e nei termini di legge. Fare riferimento alle nostre Condizioni Generali di Vendita per qualsiasi richiesta di garanzia.

Protezione ambientale :



Il dispositivo contiene molti materiali riciclabili.

Ti ricordiamo che i dispositivi usati non devono essere mischiati con altri rifiuti. I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli presso i punti di raccolta previsti a tale scopo. Rivolgersi alle autorità locali o al rivenditore per consigli sul riciclaggio.

1. Veiligheidsinstructies

WAARSCHUWING! Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, dient u altijd de basisveiligheidsmaatregelen te volgen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen, waaronder de volgende.

Lees al deze instructies voordat u dit product gebruikt en bewaar deze informatie

1.1. Algemene instructies

1. **Gebruik in een veilige omgeving:** tijdens gebruik mag er geen risico zijn op explosies of corrosieve producten in de omgeving.
2. **Houd rekening met de omgeving van de werkplek :** niet blootstellen aan regen. Niet gebruiken in vochtige of natte ruimtes of waar er risico bestaat op opspattend water. Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen of gassen.
3. **Zorg voor een schone en ordelijke werkplek :** de werkplek moet zichtbaar zijn vanaf de werkplek. Rommelige ruimtes en werkbanken zijn gevoelig voor ongelukken.
4. **Bescherming tegen elektrische schokken :** vermijd lichaamscontact met geaarde of geaarde oppervlakken (bijv. leidingen, radiatoren, fornuizen, koelkasten).
5. **Houd andere mensen uit de buurt :** Laat mensen die niet betrokken zijn bij het werk, vooral kinderen, het gereedschap of het verlengstuk niet aanraken en houd ze uit de buurt. Wees bijzonder waakzaam met kinderen en dieren.
6. **Bewaar ongebruikt gereedschap :** Ongebruikt gereedschap moet op een droge of afgesloten plaats worden bewaard, buiten bereik van kinderen.
7. **Gebruik het juiste gereedschap :** Forceer geen klein gereedschap of accessoire om de grotere klus te klaren. Gebruik het gereedschap niet voor enig doel waarvoor het niet is ontworpen.
8. **Draag geschikte kleding en beschermende uitrusting :** draag nooit losse kleding of sieraden, aangezien deze door bewegende delen kunnen worden gegrepen. Het wordt aanbevolen om beschermende handschoenen te dragen. Bevat lang haar. Bij werkzaamheden buitenshuis wordt het dragen van antislipschoenen aanbevolen.
9. **Leun niet te veel :** behoud een goede ondersteuning en blijf te allen tijde in evenwicht.
10. **Behandel gereedschap met zorg :** houd gereedschap schoon om het werk en de veiligheid te optimaliseren. Onderzoek periodiek de staat ervan en laat de reparatie indien nodig over aan een erkend onderhoudsstation.
11. **Blijf alert :** focus op het werk. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap niet als u moebent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.
12. **Gebruik de kabel/het snoer niet in slechte omstandigheden :** ruk nooit aan de kabel/het snoer om deze uit het stopcontact te halen. Houd de kabel/het snoer uit de buurt van hitte, smeermiddelen en scherpe randen. Controleer de extensions regelmatig en vervang ze als ze beschadigd zijn.
13. **Onderhoud gereedschap met zorg :** Inspecteer gereedschapskabels/snoeren regelmatig en laat ze, indien beschadigd, repareren door een erkend servicecentrum.
14. **Breng geen wijzigingen aan de machine aan :** er mogen geen wijzigingen en/of ombouwingen worden uitgevoerd. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan die aanbevolen in deze handleiding kan leiden tot persoonlijk letsel.
15. **Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van alle smeermiddelen en vet.**
16. **Koppel gereedschap los :** Koppel gereedschap los van de stroom als u het niet gebruikt, voordat u er onderhoud aan uitvoert.
17. **Gebruik externe aansluitkabels :** Wanneer het gereedschap buitenshuis wordt gebruikt, gebruik dan alleen verlengstukken die bedoeld zijn voor gebruik buitenshuis en voorzien zijn van de overeenkomstige markering.
18. **Blijf waakzaam :** let op wat u doet, gebruik uw gezond verstand.
19. **Controleer beschadigde onderdelen :** voordat u het gereedschap voor andere doeleinden gebruikt, moet het worden onderzocht.
20. **Laat het gereedschap repareren door een gekwalificeerd persoon :** dit elektrische gereedschap voldoet aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde personen die originele reserveonderdelen gebruiken. Anders kan de gebruiker hierdoor aan aanzienlijk gevaar worden blootgesteld.



WAARSCHUWING:

Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken dan die aanbevolen in deze handleiding kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.

1.2. Speciale instructies

1. Schijn GEEN licht rechtstreeks in uw ogen, die van een persoon of een dier.
2. Gebruik de lamp NIET in de buurt van vlammen.
3. Gebruik de lamp NIET in de directe omgeving van brandbare materialen of gassen
4. Schakel de lamp uit wanneer deze niet in gebruik is

1.3. Waarschuwingssymbolen



Gevaar



Lees de
handleiding



Klasse 3
materiaal

2. Technische eigenschappen

REF. 82236			
Lumen Autonomie	Hoofdverlichting	200Lm 2 – 2,5 uur	
	Fakkel verlichting	60 Lm 4 – 5 uur	
Laad tijd	~ 1 – 1,5 uur (5V 1A)	Accu	3,7V 800mAh 2,96Wh
IK P	IP20	Mode	2
Kleur	6000 – 7000 K	Steun	Magnetische haak (180° rotatie)
Dimensies	172 x 40 x 25 mm	Gewicht	74 kg

3. Gebruik

Voordat u de lamp voor het eerst gebruikt, dient u de lamp volledig op te laden. Om de levensduur van de batterij te beschermen, moet de lamp minimaal elke 2 of 3 maanden worden opgeladen. Zorg ervoor dat u de lamp uitschakelt.

Om in te schakelen, drukt u op de AAN/UIT-knop.

- 1 druk: het hoofdlicht gaat aan
- 2x drukken: het spotlicht gaat aan

Om uit te schakelen, drukt u een derde keer op de AAN/UIT-knop .



4. Het opladen van de lamp


Het opladen van de batterij moet plaatsvinden bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C.

De netspanning moet overeenkomen met de spanning aangegeven op het typeplaatje van de lader. Voordat u met opladen begint, moet u systematisch de technische staat van de oplader en de voedingskabel controleren.

Gebruik voor het opladen uitsluitend de door de fabrikant aanbevolen oplader. Het gebruik van een andere oplader wordt beschouwd als een fout en maakt de productgarantie ongeldig.

Sluit de USB-C-kabel aan op de connector aan de voorkant van de lamp. Sluit vervolgens aan op de netlader.

Sluit de USB-C-kabel aan op de connector aan de voorkant van de lamp. Sluit vervolgens aan op de netlader.



5. Onderhoud



WAARSCHUWING:

Om ernstig letsel te voorkomen, dient u tijdens het uitvoeren van onderhoud de stekker uit het stopcontact te halen.

Om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen, moeten alle reparaties worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus in een erkend servicecentrum.

Altijd op een droge plaats bewaren.

Alleen stomen. Gebruik nooit water of chemische schoonmaakmiddelen om uw elektrisch gereedschap schoon te maken. Veeg af met een droge doek. Gebruik een zachte borstel om opgehoopt stof te verwijderen.

- Vermijd het gebruik van bijtende middelen bij het reinigen van kunststof onderdelen. De meeste zijn gevoelig voor schade veroorzaakt door in de handel verkrijgbare oplosmiddelen.
- Gebruik schone doeken om vuil, stof, olie, vet enz. te verwijderen.



WAARSCHUWING:

Het apparaat mag nooit in contact komen met water. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot een fatale shock.

6. Garantie en product conformiteit

De garantie kan niet worden verleend als volgt :

Abnormaal gebruik, onjuiste bediening, ongeoorloofde wijziging, gebrekkig transport, behandeling of onderhoud, gebruik van niet-originele onderdelen of accessoires, interventies uitgevoerd door onbevoegd personeel, ontbreken van bescherming of apparaat dat de operator beveiligd, het niet naleven van de bovenstaande instructies sluit uw machine van onze garantie, de goederen reizen onder de verantwoordelijkheid van de koper, die verantwoordelijk is voor het uitoefenen van verhaal op de vervoerder in juridische vormen en termijnen. Raadpleeg onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor eventuele garantieaanvragen.

Milieubescherming :



Uw apparaat bevat veel recyclebare materialen.

Wij herinneren u eraan dat gebruikte apparaten niet met ander afval mogen worden gemengd. Elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycle ze a.u.b. bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten of uw detailhandelaar voor advies over recycling.

1. Instrukcje bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE ! Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń osób, łącznie z poniższymi.

Przed użyciem tego produktu przeczytaj całą niniejszą instrukcję i zapisz te informacje

1.1. Ogólne instrukcje

1. **Używaj w bezpiecznym środowisku:** podczas użytkowania nie może występować ryzyko eksplozji ani produktów korozyjnych w otaczającym środowisku.
2. **Należy wziąć pod uwagę środowisko miejsca pracy :** nie wystawiać na działanie deszczu. Nie stosować w miejscach wilgotnych, mokrych lub tam, gdzie istnieje ryzyko rozpryskiwania się wody. Nie używać w obecności łatwopalnych cieczy lub gazów.
3. **Utrzymuj czyste i uporządkowane miejsce pracy :** miejsce pracy musi być widoczne ze stanowiska pracy. Brudne obszary i stoły warsztatowe są podatne na wypadki.
4. **Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym :** unikać kontaktu ciała z uziemionymi lub uziemionymi powierzchniami (np. rurami, grzejnikami, piecami, lodówkami).
5. **Trzymaj inne osoby z daleka :** Nie pozwól, aby osoby niezaangażowane w wykonywaną pracę, zwłaszcza dzieci, dotykały narzędzia lub przedłużki i trzymaj je z daleka. **ZACHOWAJ** szczególną czujność w przypadku dzieci i zwierząt.
6. **Przechowuj nieużywane narzędzia :** Nieużywane narzędzia należy przechowywać w suchym lub zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
7. **Użyj odpowiedniego narzędzia :** nie zmuszaj małego narzędzia lub akcesorium do wykonania większego zadania. Nie używaj narzędzia do celów, do których nie jest przeznaczone.
8. **Noś odpowiednią odzież i sprzęt ochronny :** nigdy nie noś luźnej odzieży ani biżuterii, ponieważ mogą zostać pochwycone przez ruchome części. Zaleca się noszenie rękawic ochronnych. Zawierają długie włosy. Do pracy na zewnątrz zaleca się noszenie obuwia antypoślizgowego.
9. **Nie opieraj się zbyt mocno :** utrzymuj dobre podparcie i zawsze utrzymuj równowagę.
10. **Ostrożnie obchodź się z narzędziami :** utrzymuj narzędzia w czystości, aby zoptymalizować pracę i bezpieczeństwo. Okresowo sprawdzaj ich stan, jeśli zajdzie taka potrzeba, powierz naprawę autoryzowanej stacji obsługi.
11. **Zachowaj czujność :** skup się na pracy. Kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
12. **Nie używaj kabla/przewodu w złym stanie :** nigdy nie szarpnij kabla/przewodu w celu odłączenia go od gniazdka elektrycznego. Trzymaj kabel/przewód z dala od źródeł ciepła, smarów i ostrych krawędzi. Regularnie sprawdzaj przedłużki i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone.
13. **Ostrożnie konserwuj narzędzia :** Regularnie sprawdzaj kable/przewody narzędzi i zlecaj ich naprawę, jeśli są uszkodzone, autoryzowanemu centrum serwisowemu.
14. **Nie modyfikuj maszyny :** nie należy przeprowadzać żadnych modyfikacji i/lub przebudowy. Używanie akcesoriów lub przystawek innych niż zalecane w tej instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała.
15. Trzymaj uchwyty suche, czyste i wolne od wszelkich smarów i masła.
16. **Odłącz narzędzia :** Odłącz narzędzia od zasilania, gdy nie są używane, przed serwisowaniem.
17. **Używaj zewnętrznych kabli połączeniowych :** Gdy narzędzie jest używane na zewnątrz, używaj wyłącznie przedłużaczy przeznaczonych do użytku na zewnątrz i opatrzonych odpowiednim oznaczeniem.
18. **Zachowaj czujność :** uważaj, co robisz, kieruj się zdrowym rozsądkiem.
19. **Sprawdź uszkodzone części :** przed użyciem narzędzia do innych celów należy je sprawdzić.
20. **Zleć naprawę narzędzia wykwalifikowanej osobie :** to narzędzie elektryczne spełnia podane przepisy bezpieczeństwa. Naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W przeciwnym razie może to narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo.



OSTRZEŻENIE :

Używanie jakichkolwiek akcesoriów lub przystawek innych niż zalecane w niniejszej instrukcji obsługi może stwarzać ryzyko obrażeń osób.

1.2. Specjalne instrukcje

1. NIE kieruj światła bezpośrednio w oczy osoby lub zwierzęcia.
2. NIE używaj lampy w pobliżu płomieni.
3. NIE używaj lampy w bezpośrednim sąsiedztwie materiałów lub gazów łatwopalnych
4. Wyłącz lampę, gdy nie jest używana

1.3. Symbole ostrzegawcze



Zaryzykować



Przeczytaj
instrukcję
obsługi



Materiał klasy
3

2. Charakterystyka techniczna

NR NR. 82236			
światło Autonomia	Główne oświetlenie	200 mb 2 – 2,5 godziny	
	Oświetlenie latarką	60 mb 4 – 5 rano	
Czas ładowania	~ 1 – 1,5 godz. (5V 1A)	Bateria	3,7 V 800 mAh 2,96 Wh
IP	IP20	Mody	2
Kolor	6000 – 7000 K	Wsparcie	Hak magnetyczny (obróć o 180°)
Wymiary	172 x 40 x 25 mm	Waga	74 kg

3. Używać

Przed pierwszym użyciem lampy należy ją całkowicie naładować. Aby chronić żywotność baterii, lampę należy ładować przynajmniej co 2 lub 3 miesiące. Pamiętaj, aby wyłączyć lampę.

Aby włączyć, naciśnij przycisk ON/OFF.

- 1 naciśnięcie: włącza się główne światło
- 2 naciśnięcia: włącza się światło punktowe

Aby wyłączyć, naciśnij przycisk ON/OFF trzeci raz.



4. Ładowanie lampy


Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze od 5°C do 30°C.

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej ładowarki. Przed przystąpieniem do ładowania należy systematycznie sprawdzać stan techniczny ładowarki oraz kabla zasilającego.

Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki zalecanej przez producenta. Użycie innej ładowarki jest uważane za wadę i powoduje unieważnienie gwarancji produktu.

Podłącz kabel USB-C do złącza znajdującego się z przodu lampy. Następnie podłącz do ładowarki sieciowej.

Podłącz kabel USB-C do złącza znajdującego się z przodu lampy. Następnie podłącz do ładowarki sieciowej.



5. Konserwacja



OSTRZEŻENIE :

Aby uniknąć poważnych obrażeń, podczas konserwacji należy odłączyć przewód zasilający od gniazdka elektrycznego .

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, wszelkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika w autoryzowanym centrum serwisowym.

Zawsze przechowywać w suchym miejscu.

Czyścić tylko na sucho. Do czyszczenia elektronarzędzia nigdy nie używaj wody ani chemicznych środków czyszczących. Wytrzeć suchą szmatką. Za pomocą miękkiej szczoteczki usunąć nagromadzony kurz.

- Podczas czyszczenia części plastikowych należy unikać stosowania środków żrących. Większość z nich jest wrażliwa na uszkodzenia spowodowane przez dostępne na rynku rozpuszczalniki.
- Do usunięcia brudu, kurzu, oleju, smaru itp. używaj czystych ściereczek.



OSTRZEŻENIE :

Urządzenie nie może w żadnym wypadku mieć kontaktu z wodą. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować śmiertelny wstrząs.

6. Gwarancja i zgodność produktu

Gwarancja nie może zostać udzielona w przypadku :

Nieprawidłowe użytkowanie, nieprawidłowa obsługa, nieautoryzowane modyfikacje, wadliwy transport, obsługa lub konserwacja, użycie nieoryginalnych części lub akcesoriów, interwencje przeprowadzone przez nieuprawnioną osobę, brak zabezpieczeń lub urządzeń zabezpieczających operatora, nieprzestrzeganie powyższych instrukcji wyklucza Państwa maszyny objętej naszą gwarancją, towar podróżuje na odpowiedzialność kupującego, który jest odpowiedzialny za dochodzenie wszelkich roszczeń wobec przewoźnika w zakresie form prawnych i terminów. W przypadku jakichkolwiek wniosków gwarancyjnych należy zapoznać się z naszymi Ogólnymi warunkami sprzedaży.

Ochrona środowiska :



Twoje urządzenie zawiera wiele materiałów nadających się do recyklingu.

Przypominamy, że zużytych urządzeń nie wolno mieszać z innymi odpadami. Produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o oddawanie ich do recyklingu w wyznaczonych do tego punktach zbiórki. Skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.

1. Instruções de segurança

AVISO ! Ao usar ferramentas elétricas, siga sempre as precauções básicas de segurança para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos pessoais, incluindo os seguintes.

Leia todas estas instruções antes de usar este produto e guarde estas informações

1.1. Instruções gerais

1. **Utilização em ambiente seguro:** não deve haver risco de explosões ou produtos corrosivos no ambiente circundante durante a utilização.
2. **Tenha em conta o ambiente da área de trabalho :** não exponha à chuva. Não use em locais úmidos, molhados ou onde haja risco de respingos de água. Não use na presença de líquidos ou gases inflamáveis.
3. **Mantenha uma área de trabalho limpa e ordenada :** a área de trabalho deve ser visível da posição de trabalho. Áreas bagunçadas e bancadas de trabalho são propensas a acidentes.
4. **Proteção contra choque elétrico :** evite o contato corporal com superfícies aterradas ou aterradas (por exemplo, canos, radiadores, fogões, refrigeradores).
5. **Mantenha outras pessoas afastadas :** Não deixe que pessoas não envolvidas no trabalho em andamento, especialmente crianças, toquem na ferramenta ou na extensão, e mantenha-as afastadas, ESTEJA particularmente vigilante com crianças e animais.
6. **Armazenar ferramentas não utilizadas :** As ferramentas não utilizadas devem ser armazenadas em local seco ou trancado, fora do alcance das crianças.
7. **Use a ferramenta correta :** não force uma ferramenta pequena ou acessório para fazer um trabalho maior. Não use a ferramenta para nenhuma finalidade para a qual ela não foi projetada.
8. **Use roupas e equipamentos de proteção adequados :** nunca use roupas largas ou joias, pois podem ficar presas em peças móveis. Recomenda-se usar luvas de proteção. Contém cabelos longos. O uso de sapatos antiderrapantes é recomendado para trabalhos ao ar livre.
9. **Não se incline muito :** mantenha um bom suporte e mantenha-se sempre equilibrado.
10. **Trate as ferramentas com cuidado :** mantenha as ferramentas limpas para otimizar o trabalho e a segurança. Examine periodicamente o seu estado, se necessário, confie a sua reparação a uma estação de manutenção homologada.
11. **Fique alerta :** concentre-se no trabalho. Use o bom senso. Não use a ferramenta quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.
12. **Não utilize o cabo/cabo em más condições :** nunca sacuda o cabo/cabo para desconectá-lo da tomada elétrica. Mantenha o cabo longe de calor, lubrificantes e pontas afiadas. Examine as extensões regularmente e substitua-as se estiverem danificadas.
13. **Faça a manutenção das ferramentas com cuidado :** Examine os cabos/fios das ferramentas regularmente e leve-os para reparo, se estiverem danificados, em um centro de serviço autorizado.
14. **Não modifique a máquina :** nenhuma modificação e/ou reconversão deve ser realizada. O uso de acessórios ou acessórios diferentes dos recomendados neste manual de instruções pode resultar em ferimentos pessoais.
15. Mantenha as alças secas, limpas e livres de lubrificantes e graxas.
16. **Desconecte as ferramentas :** Desconecte as ferramentas da alimentação quando não estiverem em uso, antes da manutenção.
17. **Utilize cabos de ligação externos :** Quando a ferramenta for utilizada no exterior, utilize apenas extensões destinadas ao uso exterior e que apresentem a marcação correspondente.
18. **Fique atento :** observe o que você está fazendo, use o bom senso.
19. **Verifique as peças danificadas :** antes de utilizar a ferramenta para outros fins, ela deve ser examinada
20. **Mande reparar a ferramenta por uma pessoa qualificada :** esta ferramenta eléctrica cumpre as normas de segurança fornecidas. As reparações só devem ser realizadas por pessoas qualificadas e utilizando peças sobressalentes originais. Caso contrário, isso poderá expor o usuário a perigos significativos.

AVISO :

O uso de quaisquer acessórios ou acessórios diferentes dos recomendados neste manual de instruções pode representar risco de ferimentos às pessoas.



1.2. Instruções Especiais

1. NÃO direcione a luz diretamente para seus olhos, de uma pessoa ou de um animal.
2. NÃO use a lâmpada perto de chamas.
3. NÃO use a lâmpada nas imediações de materiais ou gases inflamáveis
4. Desligue a lâmpada quando não estiver em uso

1.3. Símbolos de aviso



Perigo



Leia o manual
de instruções



Material de
classe 3

2. Características técnicas

REF. 82236			
Lúmen Autonomia	Iluminação principal	200Lm 2 – 2,5 horas	
	Iluminação da tocha	60 Lm 4h – 5h	
Tempo de carregamento	~ 1 – 1,5 h (5V 1A)	Bateria	3,7V 800mAh 2,96Wh
PI	IP20	Modas	2
Cor	6.000 – 7.000 K	Apoiar	Gancho magnético (rotação de 180°)
Dimensões	172x40x25mm	Peso	74kg

3. Usar

Antes de usar a lâmpada pela primeira vez, carregue-a totalmente. Para proteger o ciclo de vida da bateria, a lâmpada deve ser carregada a cada 2 ou 3 meses, pelo menos. Certifique-se de desligar a lâmpada.

Para ligar, pressione o botão ON/OFF.

- 1 toque: a luz principal acende
- 2 toques: a luz do ponto acende

Para desligar, pressione o botão ON/OFF uma terceira vez.



4. Carregando a lâmpada


O carregamento da bateria deve ser realizado a uma temperatura entre 5°C e 30°C.

A tensão da rede deve corresponder à tensão indicada na placa de identificação do carregador. Antes de iniciar uma recarga, verifique sistematicamente o estado técnico do carregador e do cabo de alimentação.

Para recarregar, utilize apenas o carregador recomendado pelo fabricante. O uso de qualquer outro carregador é considerado uma falha e invalidará a garantia do produto.

Conecte o cabo USB-C ao conector localizado na parte frontal da lâmpada. Em seguida, conecte ao carregador principal.

Conecte o cabo USB-C ao conector localizado na parte frontal da lâmpada. Em seguida, conecte ao carregador principal.



5. Manutenção



AVISO :

Para evitar ferimentos graves, desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica ao realizar a manutenção.

Para garantir segurança e confiabilidade, todos os reparos devem ser realizados por um técnico qualificado em um centro de serviço autorizado.

Guarde sempre em local seco.

Somente limpeza a seco. Nunca use água ou produtos de limpeza químicos para limpar sua ferramenta elétrica. Limpe com um pano seco. Use uma escova macia para remover a poeira acumulada.

- Evite usar agentes cáusticos ao limpar peças plásticas. A maioria deles é sensível a danos causados por solventes disponíveis comercialmente.
- Use panos limpos para remover sujeira, poeira, óleo, graxa, etc.



AVISO :

O dispositivo nunca deve entrar em contacto com água. O não cumprimento deste aviso pode resultar em choque fatal.

6. Garantia e conformidade do produto

A garantia não pode ser concedida nos seguintes casos :

Uso anormal, operação incorreta, modificação não autorizada, transporte, manuseio ou manutenção defeituosos, uso de peças ou acessórios não originais, intervenções realizadas por pessoal não autorizado, ausência de proteção ou dispositivo de segurança do operador, o não cumprimento das instruções acima exclui o seu máquina da nossa garantia, a mercadoria viaja sob a responsabilidade do comprador que se responsabiliza por exercer qualquer recurso contra o transportador nas formas e prazos legais. Consulte as nossas Condições Gerais de Venda para qualquer pedido de garantia.

Proteção Ambiental :



Seu dispositivo contém muitos materiais recicláveis.

Lembramos que os aparelhos usados não devem ser misturados com outros resíduos. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Por favor, recicle-os nos pontos de recolha previstos para o efeito. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter aconselhamento sobre reciclagem.

1. Οδηγίες ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, να ακολουθείτε πάντα τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού από μωλ, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω.

Διαβάστε όλες αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και αποθηκεύστε αυτές τις πληροφορίες

1.1. Γενικές οδηγίες

- Χρήση σε ασφαλές περιβάλλον:** Δεν πρέπει να υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων ή διαβρωτικών προϊόντων στο περιβάλλον περιβάλλον κατά τη χρήση.
- Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας :** μην το εκθέτετε στη βροχή. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό, βρεγμένο ή όπου υπάρχει κίνδυνος πτισιλίσματος νερού. Μην το χρησιμοποιείτε παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
- Διατηρήστε καθαρό και τακτοποιημένο χώρο εργασίας :** ο χώρος εργασίας πρέπει να είναι ορατός από τη θέση εργασίας. Οι ακατάστατοι χώροι και οι πάγκοι εργασίας είναι επιρρεπείς σε ατυχήματα.
- Προστασία από ηλεκτροπληξία :** αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες (π.χ. σωλήνες, καλωφύερ, σόμπες, ψυγεία).
- Κρατήστε τους άλλους ανθρώπους μακριά :** Μην αφήνετε άτομα που δεν συμμετέχουν στην εργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, ιδιαίτερα παιδιά, να αγγίζουν το εργαλείο ή την προέκταση και κρατήστε τα μακριά, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα παιδιά και τα ζώα.
- Αποθηκεύστε τα αχρησιμοποίητα εργαλεία :** Τα αχρησιμοποίητα εργαλεία πρέπει να φυλάσσονται σε στεγνό ή κλειδωμένο μέρος, μακριά από τα παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε το σωστό εργαλείο :** Μην πιέζετε ένα μικρό εργαλείο ή αξεσουάρ να κάνει τη μεγαλύτερη εργασία. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο δεν έχει σχεδιαστεί.
- Φοράτε κατάλληλο ρουχισμό και προστατευτικό εξοπλισμό :** μην φοράτε ποτέ φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν από κινούμενα μέρη. Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια. Περιέχει μακριά μαλλιά. Συνιστάται να φοράτε αντισταθμικά παπούτσια για εργασία σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην γέρνετε πολύ :** διατηρήστε καλή υποστήριξη και παραμένετε ισορροπημένοι ανά πάσα στιγμή.
- Μεταχειριστείτε τα εργαλεία με προσοχή :** κρατήστε τα εργαλεία καθαρά για να βελτιστοποιήσετε την εργασία και την ασφάλεια. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση τους, εάν χρειάζεται, αναθέστε την επισκευή τους σε εγκεκριμένο σταθμό συντήρησης.
- Μείνετε σε εγρήγορση :** επικεντρωθείτε στη δουλειά. Χρησιμοποιήστε καλή κρίση. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων.
- Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο/καλώδιο σε κακές συνθήκες :** μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο/καλώδιο για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Κρατήστε το καλώδιο/καλώδιο μακριά από θερμότητα, λιπαντικά και αιχμηρές άκρες. Ελέγχετε τακτικά τις επεκτάσεις και αντικαταστήστε τις εάν έχουν υποστεί ζημιά.
- Συντηρείτε τα εργαλεία με προσοχή :** Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια/καλώδια του εργαλείου και επισκεύαστε τα, εάν έχουν υποστεί ζημιά, σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Μην τροποποιείτε το μηχάνημα :** δεν πρέπει να γίνει καμία τροποποίηση ή/και μετατροπή. Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων διαφορετικών από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγίων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
- Διατηρείτε τις λαβές στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λιπαντικά και λίπη.
- Αποσύνδεση εργαλείων :** Αποσυνδέστε τα εργαλεία από το ρεύμα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από το σέρβις.
- Χρησιμοποιήστε εξωτερικά καλώδια σύνδεσης :** Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιείτε μόνο προεκτάσεις που προρίζονται για εξωτερική χρήση και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- Μείνετε σε εγρήγορση :** προσέξτε τι κάνετε, χρησιμοποιήστε την κοινή λογική.
- Ελέγξτε τα κατεστραμμένα μέρη :** πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για άλλους σκοπούς, θα πρέπει να το εξετάσετε.
- Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σε εξειδικευμένο άτομο :** αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τους παρεχόμενους κανονισμούς ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμένα άτομα χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να εκθέσει τον χρήστη σε σημαντικό κίνδυνο.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Η χρήση οποιωνδήποτε αξεσουάρ ή εξαρτημάτων εκτός από αυτά που συνιστώνται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγίων μπορεί να εγκυμονεί κίνδυνο τραυματισμού ατόμων.

1.2. Ειδικές Οδηγίες

1. ΜΗΝ ρίχνετε φως απευθείας στα μάτια σας, σε αυτά ενός ανθρώπου ή ενός ζώου.
2. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη λάμπα κοντά σε φλόγες.
3. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη λάμπα σε άμεση γειτνίαση με εύφλεκτα υλικά ή αέρια
4. Σβήνετε τη λάμπα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε

1.3. Προειδοποιητικά σύμβολα

Κίνδυνος



Διαβάστε το
εγχειρίδιο
οδηγίων



Υλικό
κατηγορίας 3

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΑΝΑΦ. 82236			
Lumen Αυτονομία	Κύριος φωτισμός	200Lm 2 – 2,5 ώρες	
	Φωτισμός πυρσού	60 Lm 4 – 5 π.μ.	
Χρόνος φόρτωσης	~ 1 – 1,5 h (5V 1A)	Μπαταρία	3,7V 800mAh 2,96Wh
IP	IP20	Μόδα	2
Χρώμα	6000 – 7000 K	Υποστήριξη	Μαγνητικό άγκιστρο (180° περιστροφή)
Διαστάσεις	172 x 40 x 25 mm	Βάρος	74 κιλά

3. Χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη λάμπα για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως τη λάμπα. Για την προστασία του κύκλου ζωής της μπαταρίας, η λάμπα θα πρέπει να φορτίζεται κάθε 2 ή 3 μήνες τουλάχιστον. Φροντίστε να σβήσετε τη λάμπα.

Για ενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί ON/OFF.

- 1 πάτημα: ανάβει η κύρια λυχνία
- 2 πατήματα: ανάβει το σποτ

Για απενεργοποίηση, πατήστε το κουμπί ON/OFF για 3η φορά.


**4. Φόρτιση της λάμπας**

Η φόρτιση της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 30°C.

Η τάση δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του φορτιστή. Πριν ξεκινήσετε μια επαναφόρτιση, ελέγξτε συστηματικά την τεχνική κατάσταση του φορτιστή και του καλωδίου τροφοδοσίας.

Για επαναφόρτιση, χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που συνιστά ο κατασκευαστής. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φορτιστή θεωρείται σφάλμα και θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

Συνδέστε το καλώδιο USB-C στην υποδοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της λάμπας. Στη συνέχεια συνδέστε τον φορτιστή ρεύματος.
Συνδέστε το καλώδιο USB-C στην υποδοχή που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της λάμπας. Στη συνέχεια συνδέστε τον φορτιστή ρεύματος.



5. Συντήρηση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν εκτελείτε συντήρηση.

Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπιστία, όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Φυλάσσετε πάντα σε ξηρό μέρος.

Μόνο στεγνό καθάρισμα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό ή χημικά καθαριστικά για να καθαρίσετε το ηλεκτρικό σας εργαλείο. Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Χρησιμοποιήστε μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη συσσωρευμένη σκόνη.

- Αποφύγετε τη χρήση καυστικών παραγόντων όταν καθαρίζετε πλαστικά μέρη. Τα περισσότερα από αυτά είναι ευαίσθητα σε ζημιές που προκαλούνται από διαλύτες που διατίθενται στο εμπόριο.
- Χρησιμοποιήστε καθαρά πανιά για να αφαιρέσετε βρωμιά, σκόνη, λάδια, λίπη κ.λπ.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να έρχεται σε επαφή με νερό. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρο σοκ.

6. Εγγύηση και συμμόρφωση προϊόντος

Η εγγύηση δεν μπορεί να χορηγηθεί ως εξής :

Μη φυσιολογική χρήση, λανθασμένη λειτουργία, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, ελαττωματική μεταφορά, χειρισμός ή συντήρηση, χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων, παρεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, απουσία προστασίας ή συσκευής που ασφαλίζει τον χειριστή, η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες αποκλείει μηχανήματα από την εγγύησή μας, τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή που είναι υπεύθυνος για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής κατά του μεταφορέα σε νομικές μορφές και προθεσμίες. Ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους Πώλησής μας για οποιοδήποτε αίτημα εγγύησης.

Την προστασία του περιβάλλοντος :



Η συσκευή σας περιέχει πολλά ανακυκλώσιμα υλικά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι χρησιμοποιημένες συσκευές δεν πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα απορρίμματα. Τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε τα στα σημεία συλλογής που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή σας για συμβουλές σχετικά με την ανακύκλωση.