SODISE

FICHE PRODUIT

50564

Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

Marque : SCHNEIDER

Pack 2 batteries 4Ah + chargeur rapide + sac de rangement



GARANTIE 3 ANS

DESCRIPTIF

Descriptif :

Composé de :
- 2 batteries Li-ion 20V 4Ah réf. 50516

Indicateur de batterie 3 niveaux :
- Vert/Orange/Rouge = charge maximale
- Orange/Rouge = charge moyenne
- Rouge = charge faible.

Li-ion 2000Ah 3,7V.

- 1 chargeur rapide 3,5A réf. 50519

Chargeur universel.
Alimentation : AC 230-240V, 50Hz, 85W.
Sortie : 21,5V DC, 3,5A.
Avec indicateur de charge :
- Rouge = en charge
- Vert = chargé.

Temps de charge :
- Batterie 2Ah réf.50515 : 40 minutes
- Batterie 4Ah réf.50516 : 75 minutes
- Batterie 5Ah réf.51517 : 95 minutes.

- 1 sac porte-outils textile réf. 50801

Petit modèle professionnel en polyester avec anse textile, bandoulière.
Fond et bords rigides.
Poignées textiles
Fermeture éclair.
Matière : 600D polyester.

FICHE PRODUIT

50564

Famille : ELECTROPORTATIF ET CONSOMMABLE

Marque : SCHNEIDER

Réf.	Ampérage	Tension
50564	4Ah x 2	20V

20/09/2022

Eco-contribution : 0,0200 €
Sous réserve de modifications techniques et erreurs
Photos et document non contractuels

Code EAN 3 438050 505645