



PROJECTEUR LED 2 x 30W

REF 02302



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT
AVANT TOUTE UTILISATION



SODISE Z.A.de Stang-Ar-Garront 29150 Châteaulin

Sommaire

1.REGLES DE SECURITE	2
1.1 Règles de sécurité générale	2
1.2 Règles de sécurité particulières	2
3.PRESENTATION	3



AVERTISSEMENT

Lire consciencieusement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes. Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

1.REGLES DE SECURITE

1.1 Règles de sécurité générale

1. Prendre connaissance de la notice

2. Utilisation par des personnes compétentes

L'appareil doit uniquement être utilisé par des personnes en pleine possession de leurs capacités physiques, sensorielles et mentales et disposant des connaissances et de l'expérience requises. Toutes les autres personnes sont uniquement autorisées à utiliser l'appareil sous la surveillance ou la direction d'une personne chargée de leur sécurité.

3. **Garder les enfants éloignés.** Ne pas laisser les enfants utiliser les machines, les outils

4. **Ranger les outils :** Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé de ranger les outils dans des locaux secs, fermés et hors de portée des enfants.

5. **Utilisation appropriée :** Utilisez l'appareil uniquement selon l'utilisation prévue, telle que décrite dans cette notice d'utilisation. Toute autre utilisation, de même qu'une utilisation sous d'autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non conforme et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera assumée en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Ne pas utiliser d'accessoire inapproprié pour augmenter la capacité de l'appareil

6. **Utiliser des protections appropriées.**

7. **Entretien des outils avec soin :** Vérifier périodiquement l'outil pour déterminer s'il peut remplir sa fonction. et, s'il est endommagé, le faire réparer par un service agréé,

8. **Rester vigilant :** Surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens.

1.2 Règles de sécurité particulières

1. Ne pas utiliser le projecteur à proximité immédiate de gaz et de produits inflammables.

2. Utiliser uniquement les éléments fournis avec le produit.

3. Garder le projecteur hors de portée des personnes non habilités à l'utiliser, spécialement les enfants.

4. Ne pas diriger la lumière directement vers vos yeux, ceux d'une personne ou d'un animal.

5. Toujours inspecter le projecteur avant son utilisation. Vérifier l'état du câble, de la vitre de protection, du boîtier.

DANGER !

Décharge électrique due à un court-circuit



Ne modifiez ni le câble d'alimentation ni la fiche électrique. En cas de non-respect, il y a risque de décharge électrique et danger d'incendie et de mort. En cas de doute, veuillez contacter votre électricien agréé.

REMARQUE ! Alimentation électrique



6. Branchez l'appareil directement sur l'alimentation électrique. Il ne doit pas être connecté sur un dimmer.
7. Avant de raccorder l'appareil, contrôlez si la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension de votre réseau d'alimentation local et si la prise de courant est équipée d'un disjoncteur différentiel. En cas de non-observation, l'appareil pourrait être endommagé et l'utilisateur risquerait d'être blessé.
8. Lorsqu'un orage s'annonce ou que l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le du secteur afin de réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie.
9. NE PAS ouvrir l'appareil, aucune pièce de substitution ne se trouve à l'intérieur.
10. NE JAMAIS essayer de réparer vous-même. Les réparations effectuées par une ou des personnes non qualifiées peuvent entraîner une augmentation des problèmes, contacter votre revendeur le plus proche.
11. Après avoir retiré les protections d'emballage, vérifier que l'appareil est en excellente condition et qu'aucune marque de choc n'est visible.
12. Les protections d'emballage (sac en plastique, mousse polystyrène, agrafes etc..) DOIVENT être stockées hors de portée des enfants.
13. L'appareil peut atteindre des températures élevées lors de son fonctionnement
14. REMARQUE ! Risque d'incendie
15. Ne recouvrez jamais l'appareil ou ses fentes d'aération. Ne montez pas l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Tenez l'appareil éloigné des flammes nues.

3.PRESENTATION

Le projecteur à LED convient particulièrement aux tâches d'éclairage professionnel. Le réflecteur de haute qualité garantit un éclairage homogène avec un rendement lumineux maximum.

Cet appareil se distingue par :

- Boîtier robuste
- Forte intensité lumineuse et faible puissance consommée
- Possibilité de fonctionnement en extérieur du fait du degré de protection IP65

Caractéristiques techniques

modèle	02302
puissance consommée	2 x 30 W
Flux lumineux (lumens)	2 x 2400
alimentation	220V-240V-50 Hz
degré de protection	IP 65
Câble	VDE H05RN 3Gx1.0mm ³ – longueur 5 m
dimensions (H x l x P)(mm)	185 x 225 x 138
Corps du projecteur	Aluminium
durée de vie	100 000 heures
Angle de projection	45 ° to 120 °
distance projection	15 m

4.MISE EN SERVICE

Sortir l'appareil de son emballage et vérifier soigneusement l'absence de tout dommage avant de l'utiliser. Veuillez conserver l'emballage. Utilisez l'emballage d'origine ou vos propres emballages particulièrement appropriés au transport ou à l'entreposage afin de protéger l'appareil des secousses, de la poussière et de l'humidité pendant le transport et l'entreposage.



Risque de surchauffe Assurez une ventilation suffisante. La température ambiante doit toujours être inférieure à 40 °C.

Utilisation de trépieds. En cas de montage de l'appareil sur un trépied, veillez à ce qu'il soit stable et que le poids de l'appareil ne dépasse pas la capacité admissible du trépied.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie, les marchandises voyagent sous la responsabilité de l'acheteur à qui il appartient d'exercer tout recours à l'encontre du transporteur dans les formes et délais légaux.



Cet appareil est conforme à la directive EMC 2004/108/EC et la directive Basse Tension 2006/95EC

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.