



PROJECTEUR LONGUE PORTEE REF 02375

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

Avertissement


Lire complètement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes avant de commencer l'installation et/ou le fonctionnement. Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à votre produit d'être correctement installé et sans risque. Il contient des informations importantes qui peuvent empêché d'être blessé ou de provoquer des dommages sérieux. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

1 REGLES DE SECURITE

1. Ne pas manipuler ce projecteur d'éclairage avec les mains humides ou mouillées.
2. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères explosives ou inflammables..
3. Maintenir les enfants à l'écart. Tous les spectateurs doivent être maintenus à distance de la zone de travail.
4. Utiliser un équipement de sécurité approprié si nécessaire.
5. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles requises.
6. Vérifier les pièces endommagées. Il est recommandé de vérifier soigneusement le dispositif de protection ou toute autre pièce endommagée pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

modèle		02375	
Ampoule	Halogène 5.2V 0.85A	T° couleur	3000-4000K
Puissance	3.9W	Portée	500m
Lumen	39	Dimensions	240x125x260mm
Batterie	6V (4R25-2) fournie	Poids net (ss batterie)	640g



3 Utilisation

Mettre en place la pile après avoir retiré la protection
Appuyer sur l'interrupteur « ON/OFF » pour l'allumer puis l'éteindre

Lors du changement de pile (voir ref 02371) , déposer la pile usagée dans un lieu de recyclage approprié selon la réglementation en vigueur.

Stocker dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cet appareil est conforme à la directive Compatibilité Electro Magnétique 2014/30/UE.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.
Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.