



LAMPE RECHARGEABLE ref 02383

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION

1 REGLES DE SECURITE

- NE JAMAIS démonter le corps de la lampe
- Ne pas laisser tomber : risque de défaillance et / ou de rupture
- NE PAS entreposer la lampe dans des conditions de chaleur extrême, ou l'exposer en plein soleil pour une longue période
- Utiliser UNIQUEMENT l'adaptateur AC / DC et le cordon de charge fourni. NE PAS recharger le projecteur avec d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil : risques d'explosion, de dommages corporels et/ou matériels.
- Ne pas exposer les chargeurs à la pluie, l'humidité ou la neige.
- NE PAS placer l'appareil sur des surfaces qui peuvent être endommagées par la chaleur.
- La lumière est très puissante. NE PAS diriger vers les yeux de l'homme ou des animaux.
- Ne pas utiliser le projecteur sous l'eau : il n'est pas étanche. Pour utilisation intérieure uniquement.
- S'assurer que les sources lumineuses ne sont pas couvertes pendant l'utilisation (serviette, feuille,...)
- Cet article n'est pas un jouet : le tenir hors de portée des enfants. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec ce produit. Danger de mort et risque d'accidents pour les enfants !
- Ne pas utiliser si l'écran de protection est endommagé (fissuré, ...)
- Les enfants ou les personnes ne possédant pas les connaissances ou l'expérience de la manipulation de l'appareil ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance ou sans les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.
- Ne pas utiliser le produit si un dommage quelconque est détecté.
- Aucune modification ou réparation du produit ne doit être réalisée.
- Ne pas utiliser la lampe dans le voisinage immédiat de matériaux ou de gaz inflammables.
- Toujours vérifier le câble d'alimentation avant d'utiliser le chargeur. Si le câble d'alimentation est endommagé, remplacer le chargeur
- Utiliser un équipement de sécurité adapté aux travaux réalisés dans l'environnement proche où se trouve la lampe : protection pour les yeux, masques contre les poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casques ou protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures de personnes.
- Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles du chargeur.
- Toujours débrancher l'alimentation avant de procéder à la vérification du chargeur.
- Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.
- Les pièces endommagées doivent être correctement réparées ou remplacées par une personne compétente et agréée. L'entretien ou la maintenance effectuée par un personnel non qualifié peut présenter un risque de blessures des personnes.
- S'assurer que le câble d'extension du chargeur est correctement branché et en bon état. Toujours remplacer ou faire réparer un câble d'extension endommagé par une personne qualifiée avant de l'utiliser. Eloigner les câbles d'extension des bords tranchants, des sources de chaleur et des zones humides ou mouillées.
- Stocker la lampe dans un endroit sec et propre, hors de portée des enfants.

Les LED ne peuvent pas et ne doivent pas être remplacées

Caractéristiques techniques

Modèle		02383	
LED	1 x 3 COB	Lumens	250
Classe III		Protection	IP 44
Batterie	3.7V – 2200mAh	AC/DC adaptateur	Entrée 100-240V, 50-60Hz 5V
	Li-ion - rechargeable		Sortie : 5V DC 500mA
Temps de charge	5 heures	Autonomie	3 heures
Dimensions	28 x 6 x 4.5 cm	Poids	220 g
T° environnement de travail		-10°C à +40°C	

Accessoires 1 crochet magnétique , support chargeur magnétique, chargeur allume cigare

Mise en service

Charger la lampe complètement avant la première utilisation.

- L'indicateur sur la lampe est rouge pendant le rechargement, il passe au vert lorsque la charge est terminée.
- Pour préserver la durée de vie de la batterie, recharger la lampe tous les 3 mois, en cas de non utilisation.
- Utiliser uniquement les chargeurs fournis pour éviter d'endommager la lampe.
- Les adaptateurs peuvent se brancher sur la base de la charge ou directement sur la lampe
- Pour protéger la lampe contre les projections d'eau, placer le capuchon de protection sur la prise de charge, retirer le capuchon pour la charge.

La lampe peut également fonctionner pendant la charge

Charge avec le bloc d'alimentation 230V

- Brancher le cordon d'alimentation dans la prise correspondante du socle de chargement.
- Brancher le câble du chargeur dans la prise secteur 230V AC ordinaire.

Utilisation

Presser l'interrupteur une fois : la torche s'allume

Presser une nouvelle fois l'interrupteur : la torche s'éteint.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.



Cette lampe est conforme à la directive EMC 2004/108/EC.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.