

Manuel d'utilisation des DECAPEURS THERMIQUES

Avertissement : Ne pas utiliser l'appareil sans lire la notice d'instruction

Référence : 05673



Nous vous remercions d'avoir choisi un produit EQUINOXE, il vous donnera pleine satisfaction dans vos travaux de bricolage. Ce décapeur thermique est un produit facile à utiliser, il est fourni avec des accessoires. Cet appareil moderne répond à des normes strictes de qualité et de sécurité. Pour utiliser convenablement cet outil, vous devez impérativement lire cette notice. Elle vous apportera des informations essentielles sur les fonctions de l'appareil et les règles à suivre pour son entretien. Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

Attention!

Afin de réduire le risque de décharge électrique, de blessure et d'incendie lors de l'utilisation d'outils électriques, observez les consignes de sécurité fondamentales suivantes.

Lisez et observez ces instructions avant d'utiliser votre appareil. Conservez bien ces Instructions de sécurité.

1) Garder l'aire de travail propre

a) Des aires de travail et des établis encombrés sont source de blessures.

2) Tenir compte de l'environnement de l'aire de travail

- a) Ne pas exposer les outils à la pluie.
- b) Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides.
- c) Garder l'aire de travail bien éclairée.
- d) Ne pas utiliser les outils s'il y a risque d'incendie ou d'explosion.

3) Protection contre les chocs électriques

a) Eviter le contact du corps avec des surfaces reliées à la terre (par exemple tuyaux, radiateurs, tables de cuissons, réfrigérateurs)

4) Garder les enfants éloignés

a) Ne pas laisser les enfants toucher l'outil ou son câble d'alimentation ou la rallonge.

Il est recommandé de maintenir tous les enfants éloignés de l'aire de travail.

5) Ranger les outils en état de repos

a) Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, il est recommandé de ranger les outils dans des locaux secs, de les placer hors de portée des enfants, soit en hauteur soit sous clef, après qu'ils aient refroidis (environ 30 minutes)

6) Ne pas forcer sur l'outil

a) L'outil travaillera mieux et sera plus sûr si vous ne surchauffez pas la surface plus que nécessaire.

7) Utiliser l'outil approprié

a) Ne pas forcer des outils ou accessoires légers à effectuer des travaux normalement réalisés avec des outils plus lourds. Ne pas travailler trop longtemps afin d'éviter les échauffements excessifs. Ne pas utiliser des outils pour des travaux non prévus. Utilisez la buse adaptée et faites des essais limités pour déterminer la température et la distance de travail.

ATTENTION !

Ceci n'est pas un sèche-cheveux. Des brûlures graves résulteraient de cet usage.

8) S'habiller correctement

- a) Ne portez pas de vêtements amples ou inflammables qui pourraient présenter des risques en cas de contact fortuit avec les parties chaudes.
- b) Faire attention aux chaînes et bracelet bijoux qui sont conducteurs de température

9) Utiliser des équipements de protection individuelle

- a) Utilisez des gants adaptés (EPI) pour manipuler les pièces chaudes.
- b) Utiliser un masque de protection individuelle (EPI) si le travail le nécessite.
(EPI : Equipement Individuel de Protection)

10) Nettoyer les buses

- a) L'accumulation de produits résiduels du décapage pourrait s'enflammer.

11) Ne pas endommager le câble d'alimentation

- a) Ne jamais porter l'outil par le câble ni tirer sur le câble pour enlever de la prise de courant.
- b) Maintenir le câble éloigné des sources de chaleur, des parties grasses et des arêtes tranchantes.

12) Maintenir la pièce à décapier

- a) Utiliser des serre joints ou un état pour maintenir la pièce à décapier. C'est plus sûr que d'utiliser sa main et cela libère les deux mains pour faire fonctionner l'outil et la raclette.

13) Ne pas présumer de ses forces

- a) Garder toujours une position stable et un bon équilibre.

14) Entretenir les outils avec son soin

- a) Maintenir les outils abrasifs et propres pour une meilleure et plus sûre performance. Suivre les instructions pour la lubrification et le changement des accessoires.
- b) Vérifier périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, le faire remplacer par un réparateur agréé. Vérifier périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et les remplacer si elles sont endommagées.
- c) Maintenez les poignées propres et exemptes d'huile.

15) Déconnecter les outils

- a) Quand ils ne sont pas utilisés, avant un entretien et pour changer les accessoires tels que les buses.

16) Retirer les clés de réglage

- a) Prendre l'habitude de vérifier que les clés de réglages sont retirées de l'outil avant de mettre en marche.

17) Eviter les démarrages intempestifs

- a) S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher la prise de courant.

18) Utiliser des rallonges d'extérieur

- a) Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, n'utiliser que des rallonges conçues et prévues pour une utilisation extérieure.

19) Rester vigilant

- a) Surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens. Ne pas faire fonctionner l'outil quand on est fatigué.

20) Vérifier les pièces endommagées

- a) Avant de réutiliser l'outil, il est recommandé de vérifier soigneusement un protecteur endommagé ou une autre partie, pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction.
- b) Vérifier l'alignement des pièces en mouvement, leur mouvement libre, la rupture de pièces, le montage et toutes les autres conditions qui peuvent affecter le fonctionnement de l'outil.
- c) Sauf indications contraires dans les instructions, il est recommandé de faire réparer correctement ou remplacer, par un service agréé, un protecteur ou toute autre pièce endommagée.
- d) Les interrupteurs défectueux doivent être remplacés par un service agréé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne commande plus ni l'arrêt ni la marche.

21) Avertissement

- a) L'utilisation de tout accessoire, autre que ceux recommandés dans les instructions, peut présenter un risque de blessures des personnes.
- b) N'introduisez rien dans le tube de sortie d'air.

22) Faire réparer l'outil par du personnel qualifié

- a) Le présent outil électrique est conforme aux règles de sécurité appropriées. Il convient que les réparations soient effectuées uniquement par du personnel qualifié, en utilisant des pièces détachées d'origine; autrement, il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.

INSTRUCTIONS DE SECURITE SPECIALES POUR LE DECAPEUR

Attention :

- L'utilisation sans précaution de l'appareil peut provoquer un incendie
- Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits où se trouvent des matériaux combustibles.
- Ne pas appliquer longtemps au même endroit
- Ne jamais utiliser sous la pluie ou en milieu humide
- N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive
- La chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont hors de vue
- Placez l'appareil sur un support après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger
- Ne jamais diriger le flux d'air chaud en direction de personnes ou d'animaux.
- Le décapeur ne doit jamais être utilisé comme sèche-cheveux. Risque de brûlures graves !!!
- MISE EN GARDE - Cet outil doit être placé sur son support lorsqu'il n'est pas utilisé.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance en cours d'utilisation

LOGOS

Les symboles représentés sur le produit ont une signification importante pour l'utilisation en toute sécurité du produit.



Porter des équipements de protection adaptés: Lunettes de protection, casque antibruit et masque anti poussières



Conformité aux normes de sécurité appropriées



Appareil de classe II



MISE EN GARDE – Pour réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions

SORTIE D'AIR CHAUD



référence 05673
REGLAGE DE LA TEMPERATURE

référence 05673
**Interrupteur 4 Positions : Marche I/
Marche II / MARCHE II / ARRET**

ACCESSOIRES

Le décapeur thermique est fourni avec les accessoires suivants:

- Buse à jet plat
- Buse à réflecteur
- Grattoir
- Buse coudée
- Buse de réduction

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 05673

Alimentation 230V-240V~ 50Hz

Puissance 2000W

Classe d'isolation



Poids 0.75kg

Position I 50°C 300l/min

Position II 70°C - 600°C 300l/min

Position III 70°C - 600°C 500l/min

DEBALLAGE

Vous avez ouvert le carton et trouvé cette notice jointe à la machine. Conservez l'emballage et la notice pour le rangement et pour y faire référence ultérieurement. Sortez le décapeur de sa boîte et vérifiez son état. Si le produit ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants par rapport à la description ci-dessus, contactez votre vendeur.

Attention ! Un petit sachet de granulés anti-humidité peut se trouver dans l'emballage.

Ne le laissez pas à la portée des enfants et jetez-le.

MONTAGE ET INSTALLATION

Cette machine est livrée montée.

REGLAGES

Aucun réglage particulier n'est nécessaire hormis l'interrupteur.

MISE EN ROUTE DE L'APPAREIL

La mise en route après réglages et vérifications s'effectue en basculant l'interrupteur sur la position requise.

CHANGEMENT D'ACCESSOIRES

Le changement d'accessoire comme l'installation d'une buse s'effectue machine arrêtée, débranchée et refroidie.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE pour Décapeur référence 05673

Il suffit d'appuyer sur les boutons "+" et "-" situés sous l'écran de contrôle LCD pour régler la température maximum de l'air à la sortie du décapeur.

Notez que seules les positions II et III permettent de régler la température entre 70 et 600°C.

Sélectionnez une température suffisante pour faire fondre la peinture à décaper, sans toutefois la brûler afin d'éviter de produire des émanations toxiques.

MODE D'EMPLOI

Lorsque toutes les précautions ont été prises et les opérations précédentes ont été effectuées, vous pouvez commencer à travailler.

Fixez la pièce à décaper si cela est possible. Dans le cas d'utilisation d'une buse, utilisez la buse adaptée au travail.

Approchez la sortie d'air de la pièce à travailler et examinez les effets afin de corriger la puissance de chauffe et la distance à la pièce.

Placez l'appareil sur un support après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger. Utilisez votre bon sens, revoyez les règles de sécurité, soyez attentif !

CONDITIONS D'UTILISATION

Cette machine est destinée au décapage de surfaces vernies et peintes sur des pièces de bois ou de métal à l'exception de toute autre matière dont les émanations et poussières présentent des risques, tel que les peintures au plomb et produits inflammables.

Cet appareil doit être utilisé uniquement pour un usage domestique et non-professionnel.

Toute autre utilisation est interdite (se référer aux règles de sécurité)

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Cette machine ne nécessite pas de maintenance mécanique particulière.

Vérifiez périodiquement le câble d'alimentation et, s'il est endommagé, le faire remplacer par un technicien qualifié afin d'éviter un danger.

Vérifiez périodiquement les rallonges du câble d'alimentation et remplacez-les si elles sont endommagées. Maintenez les outils et buses propres pour une meilleure performance. Le nettoyage des pièces en plastique se fait machine débranchée, à l'aide d'un chiffon doux humide et un peu de savon doux. N'immergez jamais la machine et n'employez pas de détergent, alcool, essence, etc.

Pour un nettoyage en profondeur, consultez un technicien qualifié.

GARANTIE

Ce produit bénéficie d'une garantie d'1 an.

Sont exclus de la garantie :

- les produits réparés par des tiers,
- les pannes dues à une mauvaise utilisation ou à un entretien défectueux,
- les pièces d'usure normale.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers.

Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet.

Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.



Déclaration de conformité CE

Déclaration de conformité

Aux réglementations prises pour sa transposition.

SODISE

B.P. 81 – Z.A. de Stang ar Garront
29150 CHATEAULIN – FRANCE

Déclare que le produit désigné ci-dessous :

DECAPEUR THERMIQUE Référence 05673

- sont conformes aux prescriptions de sécurité des directives suivantes :
 - 2006/95/EC Directive Basse Tension**
 - 2004/108/EC Directive EMC**
- sont conformes aux dispositions des normes harmonisées suivantes:

EN 60335-2-45/A1 :2008

EN 60335-1/A13 :2008

EN 62233 :2008

Jean François DOUET
Directeur Général

Le 24/10/2010