



**CHARIOT DE RANGEMENT PIECES
CARROSSERIE SUR ROULETTES**

FR Manuel d'instructions – notice originale –
instructions d'origine

*Veuillez lire ce manuel d'instructions
attentivement et entièrement avant toute
utilisation*

**STORAGE TROLLEY FOR BODY PARTS ON
WHEELS**

EN Translation of the original instructions

*Please read this instruction manual carefully
and completely before use*

**CARRO DE ALMACENAMIENTO DE PIEZAS
DE CARROCERÍA CON RUEDAS**

ES Traducción de las instrucciones originales

*Lea atenta y completamente este manual de
instrucciones antes de utilizarlo*

FR

1. Instructions générales et de sécurité

Veillez suivre ces instructions. Placez le chariot sur une surface plane, non glissante, sûre et optimale et dans un endroit propre et rangé. Ne pas l'utiliser si vous vous trouvez sous influences de drogues, d'alcool ou de médicaments. Tous les éléments fournis doivent être utilisés comme indiqué dans cette notice. Une quelconque altération ou déviation de cette notice peut entraîner une défaillance du chariot. Maintenir les autres personnes non concernées par le travail en cours, notamment les enfants, éloignées. Ce chariot a des coins coupants : veuillez utiliser des gants quand vous utilisez le produit.

NE PAS MONTER SUR LE CHARIOT, NI L'UTILISER COMME ESCABEAU/ECHELLE !

NE PAS SURCHARGER ! Répartir équitablement le poids et garder les charges les plus lourdes au niveau le plus bas.


2. Assemblage

- Fixer les roulettes (B5) au châssis (B2).
- Fixer les étagères (A4) sur le châssis (B2).
- Insérer les 2 panneaux (A1) sur le dessus du châssis (B2).
- Fixer les deux barres supérieures (A2) sur les panneaux (A1). Utiliser un marche-pied si nécessaire pour cette étape.

NE PAS MONTER SUR LE CHARIOT !

- Insérer les supports (B1) aux emplacements situés aux 4 coins du châssis (B2) puis attacher les cordons élastiques (A7)
- Fixer l'étagère 'A4' à la hauteur désirée.
- Accrocher le porte-document (A3), la poignée (A5) et le panier (A6) au panneau latéral (A1).

Elément	Description	Qté
A1	Panneau latéral	2
A2	Barre supérieure	2
A3	Support pour document	1
A4	Etagère	1
A5	Poignée	1
A6	Panier	1
Elément	Description	Qté
A7	Cordon élastique	4
B1	Support	4
B2	Châssis	1
B3	Plateau	2
B4	Roulette avec frein	2
B5	Roulette	2



5. GARANTIE ET CONFORMITÉ DU PRODUIT

La garantie ne peut être accordée à la suite à :

Une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie. Se reporter à nos Conditions Générales de Ventes pour toute demande de garantie.

Protection de l'environnement :

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

EN

1. General and safety instructions

Please follow these instructions. Place the cart on a flat, non-slip, safe, and well-maintained surface in a clean and tidy location. Do not use it if you are under the influence of drugs, alcohol, or medication. All supplied components must be used as described in this manual. Any alteration or deviation from this manual may cause the cart to malfunction. Keep other people not involved in the work being done, especially children, away. This cart has sharp corners: please wear gloves when using the product.

DO NOT CLIMB ON THE TROLLEY, NOR USE IT AS A STEP LADDER/STEP LADDER!

DO NOT OVERLOAD! Distribute the weight evenly and keep the heaviest loads at the lowest level.


2. Assembly

- Attach the casters (B5) to the frame (B2).
- Attach the shelves (A4) to the frame (B2).
- Insert the 2 panels (A1) on top of the frame (B2).
- Attach the two upper bars (A2) to the panels (A1). Use a step stool if necessary for this step.

DO NOT GET ON THE CART!

- Insert the supports (B1) into the locations at the 4 corners of the frame (B2) and then attach the elastic cords (A7)
- Fix the shelf 'A4' at the desired height.
- Attach the document holder (A3), the handle (A5) and the basket (A6) to the side panel (A1).

Element	Description	Qty
A1	Sign lateral	2
A2	Top bar	2
A3	Document holder	1
A4	Shelf	1
A5	Handle	1
A6	Basket	1
Element	Description	Qty
A7	Elastic cord	4
B1	Support	4
B2	Chassis	1
B3	Plateau	2
B4	Caster with brake	2
B5	Roulette	2



5. PRODUCT WARRANTY AND CONFORMITY

The guarantee cannot be granted as a result of:

Abnormal use, incorrect operation, electrical modification, transport, handling or maintenance defects, use of non-original parts or accessories, interventions carried out by unauthorized personnel, absence of protection or device securing the operator: failure to comply with the above instructions excludes your machine from our warranty. Please refer to our General Terms and Conditions of Sale for any warranty claims.

Environmental protection:

Your device contains many recyclable materials.

Please remember that used appliances should not be mixed with other waste. Please recycle them at designated collection points. Contact your local authorities or retailer for recycling advice.

ES

1. Instrucciones generales y de seguridad

Siga estas instrucciones. Coloque el carrito sobre una superficie plana, antideslizante, segura y bien mantenida, en un lugar limpio y ordenado. No lo utilice si se encuentra bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Todos los componentes suministrados deben utilizarse como se describe en este manual. Cualquier modificación o desviación de este manual puede provocar un mal funcionamiento del carrito. Mantenga alejadas a otras personas ajenas al trabajo, especialmente a los niños. Este carrito tiene esquinas afiladas: utilice guantes al utilizar el producto.

¡NO SE SUBA AL CARRITO NI LO UTILICE COMO ESCALERA DE TIJERA!

¡NO SOBRECARGUE! Distribuya el peso uniformemente y mantenga las cargas más pesadas en el nivel más bajo.


2. Asamblea

- Fije las ruedas (B5) al marco (B2).
- Fije los estantes (A4) al marco (B2).
- Inserte los 2 paneles (A1) en la parte superior del marco (B2).
- Fije las dos barras superiores (A2) a los paneles (A1). Si es necesario, utilice un escalón.

¡NO TE SUBAS AL CARRITO!

- Inserte los soportes (B1) en las ubicaciones de las 4 esquinas del marco (B2) y luego fije los cordones elásticos (A7)
- Fije el estante 'A4' a la altura deseada.
- Fije el portadocumentos (A3), el asa (A5) y la cesta (A6) al panel lateral (A1).

Elemento	Descripción	Cantidad
A1	Firmar lateral	2
A2	Barra superior	2
A3	Portadocumentos	1
A4	Estante	1
A5	Manejar	1
A6	Cesta	1
Elemento	Descripción	Cantidad
A7	cordón elástico	4
B1	Apoyo	4
B2	Chasis	1
B3	Meseta	2
B4	Rueda con freno	2
B5	Ruleta	2



5. GARANTÍA Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

La garantía no podrá concederse como consecuencia de:

Uso anormal, funcionamiento incorrecto, modificación eléctrica, defectos de transporte, manipulación o mantenimiento, utilización de piezas o accesorios no originales, intervenciones efectuadas por personal no autorizado, ausencia de protección o dispositivo de seguridad del operador: el incumplimiento de las instrucciones anteriores excluye su máquina de nuestra garantía. Para cualquier reclamación de garantía, consulte nuestras Condiciones Generales de Venta.

Protección ambiental:

Su dispositivo contiene muchos materiales reciclables.

Recuerde que los electrodomésticos usados no deben mezclarse con otros residuos. Reciclelos en los puntos de recogida designados. Para obtener asesoramiento sobre reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor.