



ECHELLE ARTICULEE + PLATEFORME

REF 14875



Manuel d'instructions

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT
ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION



SODISE Z.A.de Stang-Ar-Garront 29150 Châteaulin

Sommaire

1 REGLES DE SECURITE	3
1.1 Règles générales de sécurité.....	3
1.2 Règles particulières de sécurité	4
2 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	5
3 UTILISATION	5
4 REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE	6

RECOMMANDATIONS - AVERTISSEMENTS

					
lire les instructions	charge maximale	déploiement complet avant utilisation	Angle correct de dressage	Déploiement de l'échelle au-delà du point à atteindre	Fixer la partie supérieure/ inférieure de l'échelle

				
dresser sur une surface solide	Monter en faisant face	dresser sur une surface plane	s'assurer que les dispositifs de sécurité contre l'écartement sont enclenchés	Attention aux risques électriques lors de déplacement

				
Ne pas se tenir debout sur la marche supérieure	Ne pas utiliser l'échelle comme pont	Ne pas descendre par le côté d'une échelle	ne pas trop se pencher sur le côté	1 seule personne

1 REGLES DE SECURITE

1.1 Règles générales de sécurité

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé.**
2. **Garantir un fonctionnement sûr.**
Veiller à ce que le produit ne soit utilisé, entretenu ou réparé que par des personnes qui ont été autorisées de par leur formation, leur expérience et leur instruction, ainsi que les conditions et dispositions destinées à prévenir les accidents en vigueur, à réaliser les activités nécessaires et à reconnaître les dangers possibles et à les éviter.
3. **Tenir compte du milieu de travail.**
Ne pas utiliser l'outil dans des endroits proches de sources d'électricité. S'assurer qu'il y a un éclairage suffisant.
4. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée.**
La zone de travail soit visible de la position de travail. Des aires de travail et des établis encombrés sont une source potentielle de blessures.
5. **Ne pas laisser les visiteurs s'approcher.** Soyez particulièrement vigilant avec les enfants et les animaux. Garder les enfants et les personnes non autorisées loin de la zone de travail.
6. **Ranger les outils non utilisés.**
Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
7. **Ne pas forcer l'outil.**
Un outil donne de meilleurs résultats et sera plus sécuritaire s'il est utilisé à la puissance pour laquelle il a été conçu. Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus, les petits outils pour réaliser le travail correspondant à un outil plus gros.
8. **Utiliser l'outil approprié.** Ne pas utiliser l'outil à une fin pour laquelle il n'est pas conçu.
9. **Porter des vêtements et équipement de protection adaptés.** Ne jamais porter de vêtements amples, ni de bijoux : ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes. Contenir les cheveux longs.
10. **Maintenir un bon appui**
Ne pas trop se pencher et rester en équilibre en tout temps. Garder toujours son équilibre.
11. **Traiter les outils avec soin.**
Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Examiner périodiquement l'outil et, au besoin, confier toute réparation à un poste d'entretien agréé.
12. **Rester alerte.**
Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué.
13. **Rechercher les pièces endommagées.**
Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Il faut réparer toute pièce dont l'état laisse à désirer ou en remplacer par un poste de service agréé sauf si autrement indiqué dans ce manuel d'instructions.

14. Ne pas modifier la machine

Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée. L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles.

15. Confier la réparation de l'outil à un spécialiste.

Cet outil est conforme aux règles de sécurité prévues. La réparation de cet outil effectuée par des personnes non qualifiées présente des risques de blessures pour l'utilisateur.

1.2 Règles particulières de sécurité

1. Examiner l'échelle après la livraison et avant la première utilisation pour confirmer le bon état et le fonctionnement correct de toutes ses parties constitutives.
2. Examiner visuellement l'échelle avant chaque utilisation, pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée et qu'elle peut être utilisée en toute sécurité. Avant d'utiliser une échelle dans un cadre professionnel, il convient de procéder à une évaluation des risques en vertu de la législation du pays d'utilisation.
3. Vérifier l'état de l'échelle (montants endommagés, usure). Un contrôle périodique régulier est requis pour les utilisateurs professionnels.
4. Ne pas utiliser d'échelle endommagée.
5. Éliminer toute souillure de l'échelle, telle que peinture humide, boue, huile ou neige.
6. Vérifier que l'échelle est adaptée au travail.
7. S'assurer d'une condition physique suffisante pour utiliser une échelle. Certaines pathologies ou médicaments, l'abus d'alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger.
8. Lors du transport d'une échelle sur les barres de toit d'un véhicule ou dans un camion, s'assurer qu'il est installé de façon à éviter tout dommage.
9. L'échelle doit être dressée dans la position appropriée : l'ouverture étant complète pour une échelle double.
10. Les dispositifs de verrouillage, dont l'échelle est éventuellement munie, doivent être entièrement verrouillés.
11. L'échelle doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe. Ne pas installer sur un sol mou instable, sol incliné, surfaces glissantes ou surfaces solides contaminées.
12. Il convient qu'une échelle repose sur une surface plane solide et qu'elle soit stabilisée avant utilisation, par exemple au moyen d'entraves ou d'un dispositif approprié garantissant la stabilité.
13. L'échelle ne doit jamais être repositionnée depuis une position en hauteur.
14. En installant l'échelle, prendre en compte le risque de collision avec l'échelle, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible;
15. Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique dénudé.
16. L'échelle doit reposer sur ses sabots et non sur les échelons ou marches.
17. L'échelle ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (par exemple, la glace, les surfaces luisantes ou les surfaces solides manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises en vue d'éviter qu'elle ne dérape ou de s'assurer que ces surfaces souillées sont suffisamment propres.
18. L'échelle doit être dressée dans la position appropriée.
19. Attention au dérapage latéral, chute sur le côté et bascule du haut d'une échelle : point à atteindre trop éloigné, ou revêtement supérieur trop fragile.

20. Présence des sabots antidérapants sur les pieds.
21. Faire attention aux conditions météorologiques défavorables lors d'un travail en extérieur (vent,...)
22. Choisir l'échelle adaptée à la tâche : bonne hauteur.
23. Ne pas manipuler d'objet trop volumineux sur l'échelle. Attention aux faux pas, aux chutes, utiliser les chaussures appropriées.
24. L'équipement porté lors de l'utilisation d'une échelle doit être léger et aisé à manipuler
25. Monter les marches une par une. Ne pas se laisser glisser le long des montants.
26. Risques électriques : travaux nécessairement sous tension (par exemple : détection de panne) ; positionnement de l'échelle trop près de l'équipement électrique (par exemple : lignes électriques aériennes), choix inapproprié du type d'échelle pour les travaux électriques

2 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	14875
Charge maxi :	150 kg
Epaisseur	1.2 mm
L complètement déployée	346 cm
L semi-déployée	169 cm
Largeur de la plate forme	35 cm
Largeur pied	77 cm

Tout acier / Embouts de pieds en plastiques

3 UTILISATION

1. Ne pas dépasser la charge totale maximale.
2. Les dispositifs de verrouillage, dont l'échelle est éventuellement munie, doivent être entièrement verrouillés.
3. L'échelle doit reposer sur une surface régulière, plane et fixe.
4. L'échelle doit reposer sur une surface plane solide et stabilisée.
5. L'échelle doit être dressée dans la position appropriée, par exemple selon un angle correct (inclinaison d'environ 1.4), les échelons ou les marches étant parallèles, pour une échelle d'appui, ou, l'ouverture étant complète pour une échelle double
6. L'échelle ne doit jamais être repositionnée depuis une position en hauteur.
7. En installant l'échelle, prendre en compte le risque de collision, par exemple, collision avec des piétons, véhicules ou portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et fenêtres sur le chantier, si possible.
8. Identifier tout risque électrique sur le chantier, par exemple des lignes aériennes ou autre équipement électrique dénudé.
9. Utiliser des échelles non conductrices pour les travaux devant être réalisés sous tension électrique.
10. L'échelle doit reposer sur ses sabots et non sur les échelons ou marches.
11. L'échelle ne doit pas être positionnée sur une surface glissante (glace, surfaces luisantes ou surfaces solides manifestement contaminées) à moins que des mesures efficaces supplémentaires aient été prises en vue d'éviter qu'elle ne dérape : assurer vous que les surfaces souillées sont suffisamment propres.

12. Ne pas descendre d'une échelle d'appui à hauteur élevée sans dispositif de sécurité complémentaire (arrimage ou utilisation d'un dispositif de stabilité approprié).
13. Une échelle d'appui repose sur une surface plane solide et qu'elle soit stabilisée avant utilisation, par exemple au moyen d'entraves ou d'un dispositif approprié garantissant la stabilité.
14. Ne pas utiliser une échelle double pour accéder à un autre niveau.
15. Ne pas se tenir debout sur les trois marches/échelons supérieurs d'une échelle d'appui.
16. Ne pas se tenir debout sur les deux marches/échelons supérieurs d'une échelle double sans plate-forme ni barre de soutien à hauteur des mains/des genoux.
17. Ne pas se tenir debout sur les quatre marches/échelons supérieurs d'une échelle double prolongée par une échelle à coulisse.
18. Se tenir d'une main à l'échelle pendant l'exécution de la tâche ou, si ce n'est pas possible, prendre d'autres mesures de sécurité.
19. Il convient d'utiliser les échelles uniquement pour des travaux de courte durée.
20. Ne pas utiliser l'échelle dehors lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (vent fort, ...).
21. Empêcher que des enfants ne jouent sur l'échelle.
22. Monter à l'échelle ou en descendre en lui faisant face.
23. Tenir fermement l'échelle en grimpant et en descendant.
24. Ne pas utiliser l'échelle comme un pont.
25. Ne pas rester trop longtemps sur l'échelle sans observer d'interruptions régulières (la fatigue représente un risque).
26. Eviter les travaux exerçant une charge latérale sur les échelles, par exemple pour percer des matériaux durs (brique, béton, etc.).
27. Ne pas tenter d'atteindre un point trop éloigné ; il convient que l'utilisateur ait la taille entre les deux montants de l'échelle et les deux pieds sur la même marche/le même échelon tout au long de sa tâche.
28. Porter des chaussures appropriées pour monter à l'échelle.

4 REPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE

Les réparations et l'entretien doivent être effectués par une personne compétente et conformément aux instructions du fabricant. Il convient de stocker les échelles conformément aux instructions du fabricant.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur, le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie,

Protection de l'environnement

Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Adressez-vous à votre mairie ou à votre revendeur pour connaître les points de collecte des appareils usagés les plus proches de chez vous.

Nous vous remercions pour votre collaboration à la protection de l'environnement.

Ce produit est conforme aux normes EN 131