



PALAN A CORDE REF 15260

1. REGLES DE SECURITE

LIRE CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET ENTIEREMENT AVANT TOUTE UTILISATION. Apprendre à se servir correctement de l'appareil à l'aide de ce mode d'emploi et se familiariser avec les consignes de sécurité. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi. Toute utilisation contraire à ce qui est préconisé ci-dessous, présente des dangers. De ce fait, le constructeur décline toute responsabilité. Veiller à bien respecter les consignes énumérées ci-dessous

1.1 Règles générales de sécurité

1. **Utiliser dans un environnement sécurisé.**
2. **Garantir un fonctionnement sûr.** Veiller à ce que le produit ne soit utilisé, entretenu ou réparé que par un personnel expert et formé. Les personnes chargées du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et de la mise en marche doivent avoir lu et compris la notice d'utilisation. Ils doivent la respecter en tous points pour écarter les dangers de mort de l'utilisateur et des tiers.
3. **Tenir compte du milieu de travail.** Ne pas exposer l'outil à la pluie. Ne pas utiliser l'outil dans des endroits humides, mouillés. Ne pas utiliser les outils en présence de liquides ou de gaz inflammables. S'assurer qu'il y a un éclairage suffisant.
4. **Conserver une zone de travail propre et ordonnée.** La zone de travail doit être visible de la position de travail.
5. **Ne pas laisser les visiteurs s'approcher.** Ne pas permettre aux visiteurs de toucher l'outil. Tous les visiteurs doivent être éloignés du secteur de travail : être particulièrement vigilants avec les enfants, les personnes non autorisées et les animaux.
6. **Ranger les outils non utilisés.** Les outils inutilisés doivent être rangés dans un endroit sec ou fermé à clé, hors de portée des enfants.
7. **Ne pas forcer l'outil et l'utiliser de manière appropriée.** Ne pas utiliser les outils pour des travaux pour lesquels ils ne sont pas prévus
8. **Porter des vêtements et équipement de protection adaptés.** Ne jamais porter de vêtements amples, ni de bijoux : ils peuvent être happés par des pièces en mouvement. Il est recommandé de porter des gants de protection et des chaussures antidérapantes, de contenir les cheveux longs. Toujours porter les lunettes de protection homologuées lors de la manipulation de l'outil.
9. **Maintenir un bon appui** Garder toujours son équilibre.
10. **Traiter les outils avec soin.** Maintenir les outils propres pour optimiser le travail et la sécurité. Examiner périodiquement l'outil et, au besoin, confier toute réparation à un Service Après-Vente agréé.
11. **Rester alerte.** Se concentrer sur le travail. Faire preuve de jugement. Ne pas se servir de l'outil lorsqu'on est fatigué, sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
12. **Rechercher les pièces endommagées.** Avant d'utiliser l'outil, examiner soigneusement l'état des pièces pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles accomplissent leur tâche. Vérifier l'alignement et la liberté de fonctionnement des pièces mobiles, l'état et le montage des pièces et toutes autres conditions susceptibles d'affecter défavorablement le fonctionnement. Il faut réparer ou remplacer toute pièce dont l'état laisse à désirer par un poste de service agréé.
13. **Ne pas modifier la machine** Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée sur cette machine.
14. **Avertissement.** L'usage d'accessoires ou attachements autres que ceux recommandés dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures personnelles

1.2 Règles particulières de sécurité

1. Ne jamais utiliser cet outil pour supporter, soulever, déplacer ou transporter des personnes.
2. Ne pas utiliser pour le levage, ni pour soulever des charges.
3. Le remplacement de la corde ne doit être exécuté que par un personnel qualifié.
4. Ne jamais dépasser la capacité maximale d'utilisation.
5. Toujours utiliser, pour les manutentions, les équipements de protection individuels préconisés (gants, chaussures de sécurité, casque, lunettes...).
6. Avertir les personnes présentes alentour lorsque s'opère le déplacement de la charge.
7. N'exécuter aucune manœuvre à l'aide de force motrice
8. Ne jamais utiliser un mouflage endommagé ou lorsque vous avez des doutes sur son bon fonctionnement. Contrôler régulièrement le bon état du matériel (voir ci-dessous).
9. Ne jamais utiliser les moufles en atmosphère agressive.

10. Veiller au libre alignement de la charge et du point d'amarrage de l'appareil.
11. Toujours utiliser une corde compatible.
12. Ne jamais modifier l'appareil sans étude et autorisation du constructeur.
13. Ne jamais contourner les équipements de prévention.
14. Ne pas faire de nœuds avec la corde, ne pas la raccourcir au moyen d'écrous, vis, ou autre. Ne pas réparer la corde installée mais procéder à son changement
15. Cet outil peut être utilisé dans des conditions diverses et le client doit évaluer avec grand soin la justesse de l'application envisagée, si nécessaire en exécutant des analyses et des tests. Etre attentif et vigilant lorsque les éléments sont en mouvement : risque d'écrasement.
16. Ne pas laisser la corde entrer en contact avec des arêtes vives (par ex. plaques d'acier).
17. Ne pas laisser la charge entrer en contact avec la corde
18. Etre attentif et vigilant lors des utilisations prolongées : risque de surchauffe.
19. Ne pas toucher à la corde lorsque vous manipulez.
20. S'assurer qu'une seule personne à la fois fasse fonctionner l'outil.
21. Ne jamais utiliser si la corde présente l'une des défauts suivants: plis, déformations, torsions, vrilles, gauchissements, élongations, abrasions, coupures, entailles, fissures, brûlures, piqûres de corrosion, adhésion de matière étrangère, ou toute autre anomalie des maillons; la retirer du service.
22. Ne pas utiliser cet outil s'il est retiré du service ou en cours de réparation, réaliser un marquage sans ambiguïté.
23. Quand la force de tirage requise pour manœuvrer cet outil devient excessive, cesser immédiatement de l'utiliser.
24. Ne pas fixer le crochet au verrou d'une plate-forme porteuse, ceci imposerait des niveaux de contrainte dangereux à l'outil
25. Toutes impulsions brèves doivent être évitées.
26. Ne jamais démonter l'appareil pendant qu'il est en fonctionnement.
27. Penser à vérifier tous les 6 mois toutes les pièces qui s'usent facilement afin de garantir la sécurité de l'opérateur et de l'appareil.
28. Protéger l'appareil du gel et des très basses températures. Consulter le fabricant en cas de conditions extrêmes d'utilisation. Attention: En cas de température ambiante au-dessous de 0°C, le frein doit être testé afin de s'assurer qu'il ne présente pas de défaut de fonctionnement dû au gel.

2 Caractéristiques techniques

Modèle		15260	
capacité maximale	450 kg	corde	polypropylène
crochet de sécurité	galet en nylon		Ø 5 mm Longueur : 20 m

3 Utilisation

L'utilisateur doit toujours se positionner dans l'axe et s'assurer que les réas des 2 extrémités sont alignés

Une extrémité accrochée à la charge, l'autre à un point fixe.

Veiller à ne pas dépasser la capacité de l'outil.

Contrôler la corde : sa capacité, son diamètre, son état et sa longueur,

Veiller au libre alignement de la charge et du point d'amarrage de l'appareil,

Vérifier que l'outil n'est pas souillé par des produits engendrant le glissement de la corde.

Contrôler le bon fonctionnement des moufles : rotation du réa et fonctionnement du linguet

4 Maintenance

Il est recommandé de retirer la corde en cas de stockage prolongé des moufles. Conserver la notice d'utilisation avec l'appareil. Le lieu de stockage doit être sec et à l'abri des intempéries.

S'assurer qu'aucune charge n'est appliqué aux moufles pendant le stockage.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets.

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.