



# FEU ARRIERE LED 3 Fonctions ref 17941

**Avertissement** : Lire complètement tout le manuel d'instructions et en respecter les consignes avant de commencer l'installation et/ou le fonctionnement. Ce document fournit toutes les informations nécessaires pour permettre à votre produit d'être correctement installé et sans risque. Il contient des informations importantes qui peuvent empêché d'être blessé ou de provoquer des dommages sérieux. Conserver-le bien de façon à pouvoir disposer à tout moment de ces informations. Si l'appareil doit être remis à d'autres personnes, leurs remettre aussi ce mode d'emploi.

## 1. Règles générales de sécurité

1. Ne pas manipuler ce feu ou ne pas essayer de le brancher avec les mains humides ou mouillées. Ne jamais tenter de ramasser le feu tombé à l'eau lorsque celui-ci est branché ; cela peut entraîner une électrocution fatale.
2. Ne pas l'utiliser dans des atmosphères explosives ou inflammables.
3. Maintenir les enfants à l'écart. Tous les spectateurs doivent être maintenus à distance de la zone de travail.
4. Ne pas maltraiter les fils. Ne jamais utiliser les fils pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir les fils à l'écart de la chaleur, de lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement. Remplacer immédiatement les fils endommagés. Des fils endommagés augmentent le risque de choc électrique.
5. Utiliser un équipement de sécurité lors du montage. Toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés dans les conditions appropriées réduiront les blessures de personnes.
6. Toujours s'assurer que les caractéristiques de la source d'alimentation correspondent à celles requises.
7. Vérifier les pièces endommagées. Il est recommandé de vérifier soigneusement le dispositif de protection ou toute autre pièce endommagée pour déterminer s'il peut fonctionner correctement et remplir sa fonction.

## 2 Règles particulières de sécurité.

1. NE JAMAIS diriger le faisceau de LED vers une autre personne.
2. NE JAMAIS regarder le faisceau lorsqu'il est allumé : risque de dommage oculaire (cécité momentanée, ..)
3. L'installation appropriée de ce produit exige de l'installateur d'avoir une bonne compréhension de l'électronique automobile, des systèmes et des procédures.
4. Si le montage de ce produit exige des trous de perçage, l'installateur DOIT être sûr qu'aucun composant de véhicule ou d'autres pièces essentielles ne peuvent être endommagé par le processus de perçage.
5. Vérifier les deux côtés de la surface de montage avant que le forage commence.
6. Également ébavurer les trous et enlever tous les tessons ou restes en métal.
7. Installer les manchons isolants sur tous les trous de passage de fil.
8. Ne pas installer ce produit ou ne conduire aucun fil dans le secteur de déploiement de votre airbag, cela endommagerait son déploiement et son efficacité. Il deviendra un projectile qui pourrait causer le dommage corporel ou la mort sérieux.
9. Se référer aux instructions du constructeur de l'automobile pour déterminer l'emplacement approprié.

**AVERTISSEMENT** ! La fixation par un dispositif magnétique sur l'extérieur d'un véhicule amené être en mouvement n'est pas recommandée, elle se fait sous l'unique responsabilité de l'utilisateur

## 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Adaptable à tous les types de véhicules grâce au voltage de 9 V à 33 V, leur faible ampérage signifie une consommation énergétique très réduite, une durée de vie plus importante ! Autres utilisations possibles : truck, engin des neiges, bateau, moto, véhicules électriques...

| modèle              |            | 17941                                 | Lentille PPMA<br>Base ABS/PC<br>Réflecteur ABS/PC<br>Température d'utilisation : -40°C à +65°C |
|---------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| épaisseur / Ø       |            | 85.5 mm / 140 mm                      |                                                                                                |
| multivoltage        |            | 10- 33 V DC                           |                                                                                                |
| Fonctions           | Stop       | 3.2 W                                 |                                                                                                |
|                     | Position   | 3.2 W                                 |                                                                                                |
|                     | Clignotant | 1.6 W                                 |                                                                                                |
| Indice IP           |            | IP 67 : étanche aux projections d'eau |                                                                                                |
| écartement fixation |            | 45 mm                                 |                                                                                                |
| Poids               |            | 0.36 kg                               |                                                                                                |



## 4. INSTALLATION

**PRÉCAUTION ! NE PAS REGARDER DIRECTEMENT CES LED TANDIS QU'ELLES SONT ALLUMÉES : CELA PEUT ENTRAINER UNE CÉCITÉ MOMENTANÉE.**

La procédure recommandée exige que le fil de la masse de produit doit être relié directement (-) à la borne NÉGATIVE de batterie(-) (ceci n'inclut pas les produits qui emploient des cordons d'allume-cigare)

Si l'installation a lieu sur une surface élevée ou instable, prendre les mesures appropriées pour empêcher le produit de tomber : la surface d'installation doit avoir la résistance suffisante.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

### Protection de l'environnement



Votre appareil contient de nombreux matériaux recyclables.

Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.