


CHARIOT DE GARAGE 6 ROUES PIVOTANTES

RÉFÉRENCE 24101

Lire, comprendre et suivre toutes les instructions avant d'assembler ou d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions pourrait causer des dommages corporels ou matériels. Ne pas excéder la capacité indiquée. Ne pas monter dessus. Ce chariot a été conçu pour être utilisé sur des surfaces planes et rigides capables de supporter la charge. S'il est utilisé sur d'autres types de surfaces, l'instabilité et la perte de charge engendrée pourraient causer des dommages corporels ou matériels.

ATTENTION : Si le chariot ne fonctionne pas normalement, ou que certaines parties ont de jeu, sont manquantes, ou cassées, arrêtez immédiatement de vous en servir. Ce Produit n'est pas un jouet. Tenir éloigné des enfants.



Dimensions : 915 x 425 mm

Matelas mousse

Châssis acier renforcé

6 roues pivotantes

Ø des roues : 60 mm

Fixer les 6 roues fournies au châssis à l'aide des vis et la clé fournies.

MAINTENANCE :

1. Garder le chariot propre
2. Ne pas exposer à l'humidité ou à la corrosion
3. Examiner visuellement le chariot pour détecter une éventuelle fissure, torsion, jeu ou pièce manquante. Si tel est le cas, cessez d'utiliser le chariot.
4. Nettoyer toutes les surfaces et gardez toutes les étiquettes, mises en garde et instructions. Nettoyez le chariot après chaque utilisation et stockez-le dans un environnement sec et protégé.
5. Gardez propre la zone de travail.

La garantie ne peut être accordée suite à une utilisation anormale, une manœuvre erronée, une modification électrique, un défaut de transport, de manutention ou d'entretien, l'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine, des interventions effectuées par du personnel non agréé, l'absence de protection ou dispositif sécurisant l'opérateur : le non-respect des consignes précitées exclut votre machine de notre garantie.

Votre produit contient de nombreux matériaux recyclables. Nous vous rappelons que les appareils usagés ne doivent pas être mélangés avec d'autres déchets. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.