

EC – Type certification réalisée par :

INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, , Greater Manchester M6 6AJ: United Kingdom (NB 0194)

Pour ART B701FFP1 NR (réf 18173)



NOTICE UTILISATEUR SELON LA DIRECTIVE P.P.E. 89/686/CEE et du règlement EU 2016/425

Cette protection respiratoire satisfait aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE, portant sur les équipements de protection individuels et est fabriquée conformément aux exigences de la norme EN 149 : 2001 + A1 :2009.

Important : les respirations personnelles contre les aérosols solides et liquides sont classifiées selon une des trois catégories FFP1, FFP2 et FFP3. Avant de lire les informations ci-dessous, veuillez vérifier la catégorie à laquelle appartient votre masque de respiration – cela est indiqué sur l'emballage et le masque.

APPLICATIONS :

☒ FFP1 : protection contre des aérosols solides et liquides non-toxiques (du genre brouillard huileux) avec des concentrations allant jusqu'à 4.5 x MAC/OEL/TLV ou 4 x APF.

☐ FFP2 : protection contre des aérosols solides et liquides non-toxiques ou à faible et moyenne toxicité (du genre brouillard huileux) avec des concentrations allant jusqu'à 12 x MAC/OEL/TLV ou 10 x APF.

☐ FFP3 : protection contre des aérosols solides et liquides non-toxiques ou à faible et moyenne toxicité ou forte toxicité (du genre brouillard huileux) avec des concentrations allant jusqu'à 50 x MAC/OEL/TLV ou 20 x APF

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

Tenir le masque d'une main, avec le clip nasal orienté vers les doigts en laissant pendre librement les élastiques de fixation. Poser le masque sur le visage, de façon à couvrir totalement le nez et la bouche. Le clip nasal doit demeurer orienté vers le haut. Tenir d'une main le masque sur le visage, en appuyant légèrement, et de l'autre main, passer les élastiques sur votre tête, la bande inférieure doit se situer en dessous des oreilles, sur la nuque, et la bande supérieure au-dessus des oreilles, sur le sommet de la tête. A l'aide des deux mains, ajustez le clip nasal au contour de votre nez, vérifier que les bords du masque sont en contact direct avec votre visage.

Changer immédiatement le masque de respiration si la respiration commence à devenir difficile ou que le masque est endommagé ou tordu ou si l'assemblage n'arrive à tenir correctement au visage. Le respect avec précaution de ces instructions est important dans l'utilisation de ce masque de respiration.

AVERTISSEMENT

Ne pas respecter toutes ces instructions et les limites concernant l'utilisation de ce produit risque de réduire l'efficacité du masque de respiration et de provoquer des maladies ou le décès.

Un masque de respiration correctement sélectionné est essentiel pour protéger votre santé. Avant d'utiliser ce masque de respiration, veuillez consulter un hygiéniste industriel ou un professionnel de la sécurité pour déterminer la conformité à une utilisation spécifique.

TEST D'AJUSTAGE-FUITE : Couvrir la totalité du masque avec les deux mains et exhaler fortement, pour créer une pression positive à l'intérieur. Si vous détectez des fuites à travers les bords, vous devrez modifier la position du masque sur le visage, réajuster le clip nasal, et/ ou modifier la position et la tension des élastiques de fixation. Répéter l'opération jusqu'à ce que vous ne détectiez plus aucune fuite. *Remarque* : dans le cas des masques sans boucles, pour ajuster la longueur des bandes, il est possible d'augmenter la tension de ces dernières en changeant légèrement leur position sur la tête ou en faisant de petits nœuds. Une fois utilisé, (une utilisation maximum) mettre au rebut : **ne pas stocker ni réutiliser**. Les lettres "NR" indique qu'il ne doit pas être utilisé plus d'une journée de travail.

ATTENTION : avant d'utiliser ce produit, vérifier qu'il n'est pas endommagé ou périmé. Dans des circonstances particulières, certaines peaux extrêmement sensibles peuvent ressentir des allergies à la suite d'un contact épidermique avec certains matériaux (lanières caoutchouc).

Ces équipements de protection individuelle n'apportent pas d'oxygène. Ne pas utiliser dans des atmosphères à faible concentration d'oxygène, par exemple, les réservoirs ou les zones peu ventilées. Ne pas les utiliser dans des atmosphères explosives. A n'utiliser que par un personnel entraîné et qualifié à cette fin. Chez les utilisateurs présentant une caractéristique physique spéciale ou un duvet facial abondant (cheveux, mèches, barbe, moustache ou favoris), il est fort probable que les conditions nécessaires à un ajustement correct du masque ne soient pas réunies

TRANSPORT : dans leur emballage d'origine, fermé sans transiter par une zone polluée.

STOCKAGE : Conserver les masques dans leur emballage d'origine, fermé, dans une zone non polluée, entre +0°C et 30°C ; Humidité < à 70%, à l'abri de la lumière directe du soleil, respecter la date de fin de stockage indiquée sur l'emballage.

SODISE 29150 Châteaulin

				NOTE : MAC=CONCENTRATION ADMISSIBLE MAXIMALE OEL=LIMITE D'EXPOSITION OCCUPATIONNELLE. TLV=VALEUR DE LA LIMITE DE SEUIL APF=FACTEUR DE PROTECTION ASSIGNÉE
Lire la notice du fabricant	Fin de la durée de stockage	Gamme de température des conditions de stockage	Humidité relative maximum des conditions de stockage	